

Bedienungsanleitung - A07

Erstellungsdatum: 15. April 2019 Revision: 1.8



Alberding GmbH

Ludwig-Witthöft-Str. 14 info@alberding.eu



D-15745 Wildau www.alberding.eu

Version	Datum	Beschreibung der Änderungen
1.0	19.09.2014	Erstversion
1.1	01.10.2014	A07-DAT
1.2	30.03.2015	Treiberinstallation unter Win8
1.3	08.02.2017	Überarbeitung Kapitel 6
1.4	20.02.2017	Überarbeitung Kapitel 2, 5, 7, 9
1.5	03.05.2017	Überarbeitung A07-RTK, MON
1.6	09.08.2017	Überarbeitung Kapitel 5 - LED-Anzeigen
1.7	19.09.2017	Überarbeitung USB-Treiberinstallation unter Windows 7
1.8	15.04.2019	Überarbeitung Kapitel Treiberinstallation unter Win8 und Win10

Bearbeitungshistorie

Softwareversionen

Software	Version
A07	31553
Alberding Konfigurator	2.1.42823



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5
2	Systemspezifikationen2.1Systemvarianten A07-MON und A07-DAT2.2Systemvariante A07-RTK2.3Blockdiagramm2.4Schematischer Aufbau	6 6 7 8 9
3	Inbetriebnahme	10
4	Verbindungen4.1Bluetooth-Verbindung (A07-MON, A07-RTK)4.2USB-Verbindung4.3Serielle Verbindung (optional)	11 11 11 11
5	LED-Anzeigen	12
6	Alberding Konfigurator 6.1 Verbindungsaufbau 6.1.1 Windows 6.1.2 Android 6.1.2 Android 6.2 Konfiguration A07-RTK 6.3 Konfiguration A07-MON 6.4 Konfiguration A07-DAT 6.5 Terminal 6.6 Dateiübertragung 6.6.1 Berechtigung Aktivierung in Android 6.7 Informationsanzeige 6.8 Aufzeichnung (optional)	14 15 15 17 18 26 32 38 39 41 43 45
7	Technische Daten A077.1Technische Daten A07-MON und A07-DAT7.2Technische Daten A07-RTK	48 48 50
8	Haftungsausschluss	53
9	Anhang9.1USB-Treiberinstallation unter Windows 79.2Digital unsignierte Treiber unter Windows 8 installieren9.3USB-Treiberinstallation unter Windows 89.4USB-Treiberinstallation unter Windows 10	54 54 61 64 70

9.5	Bluetooth-Kopplung unter Windows 7	72
9.6	Firmware-Update unter Windows 7	76
9.7	Bluetooth-Kopplung unter Windows 10	78
9.8	Expertise	83



1 Sicherheitshinweise



Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu verringern.

- 1. Lesen Sie vor der Anwendung des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- 2. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
- 3. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 4. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregister, Öfen oder anderen Apparaturen (einschließlich Verstärker) die Wärme erzeugen.
- 5. Das Gerät nicht ins Feuer werfen oder erhitzen.
- 6. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebene Befestigungen bzw. Zubehörteile.
- 7. Öffnen oder modifizieren Sie nicht das Gehäuse.
- 8. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie in diesem Fall jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit. Wenn Sie versehentlich mit Flüssigkeit aus dem Akku in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab. Suchen Sie darüber hinaus einen Arzt auf, wenn Flüssigkeiten in die Augen gelangen. Die aus dem Akku austretenden Flüssigkeiten kann Hautreizungen und Verbrennungen verursachen.
- 9. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu tauschen.
- 10. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen.
- 11. Verwenden Sie keine Daten- oder Antennenkabel, die länger als 3m sind.
- 12. Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich den USB-Power-Adapter oder einen High-Power-USB-Anschluss, der dem USB 2.0-Standard entspricht.

2 Systemspezifikationen

Das Alberding A07-System wurde für die Positionierung und Datenübertragung entwickelt. Der A07 besteht aus einem L1 GNSS-Empfänger (GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou und SBAS), einem GPRS-Modem, einem Bluetooth-Modul, Zusatzsensoren, sowie einem integrierten Prozessor. Die GNSS-Antenne wird extern über ein Kabel (\leq 3m) angeschlossen. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über den integrierten LiPo-Akku, der über die mini-USB Schnittstelle geladen wird. Die Kommunikation mit anderen Geräten erfolgt sowohl kabellos (Bluetooth, GPRS) als auch kabelgebunden über die mini-USB Schnittstelle (optional zusätzliche serielle Schnittstelle). In den folgenden Kapiteln werden mögliche Einsatzgebiete des A07-Systems vorgestellt.

2.1 Systemvarianten A07-MON und A07-DAT

A07 Monitoring (A07-MON)

Der A07-MON kann zur direkten Überwachung von Objekten genutzt werden. Dabei werden die Messdaten des A07 zu einem Server geschickt oder zwischengespeichert und anschließend über eine mobile Internetverbindung an einen Server gesendet. Dort werden die Messdaten im "Near Real-Time Verfahren" prozessiert. Die Ergebnisse werden über die Alberding Monitoring Software visualisiert. Mit der Monitoring-Version des A07 werden Genauigkeiten im Zentimeterbereich relativ zu einer Referenzstation erzielt. Weitere Sensordaten (z. B. Wettersensoren, Geosensoren) können über die serielle Schnittstelle an den A07 übertragen und anschließend versendet werden.

A07 Telemetrie (A07-DAT)

Der *A07-DAT* kann durch Nutzung der Telemetrie-Funktionalität als Ntrip-Modem für externe RTK-Empfänger genutzt werden (z. B. für die Überwachung landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge). Aufgrund der integrierten Prozessorleistung, wurde ein intelligenter Algorithmus zur Unterstützung des inländischen Datenroamingdienstes (Deutschland und benachbarte Länder) umgesetzt, sodass mit geeigneten M2M SIM-Karten jeweils das stärkste zur Verfügung stehende Netz zum Datenempfang und -versand genutzt werden kann. Die Korrekturdaten werden an die RTK-Empfänger via serielle Schnittstelle gesendet.



2.2 Systemvariante A07-RTK

A07 Navigation RTK (A07-RTK)

Der A07-RTK ist ein leistungsfähiger und kostengünstiger GNSS Empfänger für subdezimeter genaue Echtzeit-Positionierungen und kabellosen Datentransfer. Zusammen mit der Alberding AGIS Mapping Software wird ein Gesamtsystem für die Datenaufnahme und Visualisierung im Feld angeboten. Der A07-RTK Sensor besteht aus einem L1 RTK GNSS Multisystem-Empfänger, einem GPRS-Modem, einem Bluetooth-Modul, einem integriertem Prozessor und zusätzlichen Sensoren. Der A07-RTK ist je nach Anwendung mit unterschiedlichen externen GNSS-Antennen verfügbar. Die Energieversorgung des gesamten Systems wird durch einen eingebauten LiPo-Akku gewährleistet.

Der kompakte Einzelfrequenz-Multi-GNSS Empfänger bietet eine hohe Genauigkeit zu einem erschwinglichen Preis. Korrekturdaten können im RTCM 3.x Datenformat von einer lokalen RTK Basisstation oder von Korrekturdatendiensten über das Ntrip-Protokoll verarbeitet werden. Die Echtzeitpositionen werden über Bluetooth an ein externes Gerät übertragen. Dafür wird kein teurer Feldrechner benötigt. Es kann einfach ein Android-Smartphone oder Tablet mit der *AGIS Mapping Software* genutzt werden.

- L1 GNSS Multisystem-Empfänger
- Real Time Kinematic (RTK) Firmware für genaues Positionieren
- Basis und Rover Funktionalität
- Integriertes GPRS-Modem und Bluetooth-Modul
- Integrierte GSM-Antenne
- Integrierter Prozessor für das Datenmanagement
- Ntrip Server and Client Funktionalität
- Integrierte LiPo-Akku und SD-Karte
- Kompaktes Design und Energieeffizient
- Konfigurierbare Software

2.3 Blockdiagramm

Im folgenden Blockdiagramm (vgl. Abb. 1) sind die einzelnen Hardwarekomponenten dargestellt. Optionale Komponente sind die RS232-Schnittstelle und der externe GSM-Antennenanschluss.



Abbildung 1: Blockdiagramm

2.4 Schematischer Aufbau

Auf der Oberseite des *A07* befindet sich der An- und Ausschalter und die vier Status-LEDs. An der Frontseite befinden sich folgende Anschlüsse: GNSS-Antenne, GSM-Antenne (optional), mini-USB, SIM-Karten- und microSD-Karteneinschub (hinter einer schwarzen Abdeckung), sowie eine serielle Schnittstelle RS232 DB9 (optional). Die einzelnen Hardwarekomponenten können je nach Anwendungsbereich variieren (vgl. Abb. 2).



Abbildung 2: Schematischer Aufbau des A07

3 Inbetriebnahme

Laden Sie den *A07* vor der ersten Inbetriebnahme einmal komplett auf, indem Sie das dafür vorgesehene USB-Ladegerät verwenden. Der Ladevorgang startet automatisch und wird durch eine rote System-LED signalisiert. Sobald die System-LED grün leuchtet, ist der Akku komplett geladen. Für einen Dauerbetrieb muss die USB-Stromversorgung kontinuierlich verbunden bleiben.

Stecken Sie ggfs. SIM- und/oder microSD-Karte in die dafür vorgesehenen, seitlichen Schlitze und schließen Sie die GNSS-Antenne an (vgl. Abb. 3). Beachten Sie, dass bei Verwendung einer SIM-Karte der *A07* während des Starts automatisch eine Pin-Abfrage der SIM-Karte durchführt. SIM-Pin und weitere Internetdienstanbieter relevanten Einstellungen nehmen Sie mit dem Konfigurationstool vor (s. Kap. 6). Es empfiehlt sich, zuerst die richtigen Einstellungen über das Konfigurationstool vorzunehmen, bevor Sie die SIM-Karte einstecken.

Der A07 wird durch mindestens 5 sekündliches Drücken des An-/Ausschalters angeschaltet. Die System-LED leuchtet auf und signalisiert den Startvorgang. Nach ca. 10 Sekunden ist der Startvorgang abgeschlossen.

Der A07 ist nun betriebsbereit. Je nach Konfiguration und Satellitenempfang überträgt der A07 seine Positions- oder Rohdaten.

Durch mindestens 2 sekündliches Drücken des An-/Ausschalters wird der A07 ausgeschaltet.



Abbildung 3: SIM- und SD-Karten Position



4 Verbindungen

4.1 Bluetooth-Verbindung (A07-MON, A07-RTK)

Sobald der *A07* betriebsbereit ist, wird der *A07* in der Bluetooth-Umgebung angezeigt. Koppeln Sie den *A07* mit Ihrem Gerät unter Verwendung der Pin "0000". Der *A07* installiert sich als serieller Anschluss (COM-Port, 115200, 8-N-1). Es werden keine weiteren Treiber benötigt.

Den passenden COM-Anschluss finden Sie bei Windows-Betriebssystemen wie folgt:

Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen > A07-N-11 (Doppelklick) > Dienste

Unterstützte Geräte:

- Geräte ab dem Bluetooth 2.0-Standard
- Apple-Systeme
- Android-Systeme

4.2 USB-Verbindung

Verbinden Sie nach erreichen der Betriebsbereitschaft den *A07* über das USB-Kabel mit dem PC. Der benötigte USB-Treiber für Windows-Systeme befindet sich im Unterverzeichnis "USB-Treiber" des Alberding Konfigurators. Unter folgendem Link können Software und Treiber heruntergeladen werden:

https://www.alberding.eu/programs/A07_Konfigurator.exe

Nach erfolgreicher Treiberinstallation ist der *A07* als virtueller COM-Port (115200, 8-N-1) sichtbar. Eine Anleitung, wie Sie den Treiber für Windows 7 und Windows 8 installieren, finden Sie im Anhang (s. Kap. 9). Den passenden COM-Anschluss finden Sie bei Windows-Betriebssystemen wie folgt:

Systemsteuerung > Geräte-Manager > Anschlüsse (COM & LPT) > A07 Virtual Serial Port

4.3 Serielle Verbindung (optional)

Die serielle Schnittstelle wird werkseitig mit 115200 Baud 8-N-1 konfiguriert.

5 LED-Anzeigen

 \prec

Folgend werden alle möglichen LED-Anzeigen vom A07 erläutert (vgl. Abb. 4).



Abbildung 4: LED-Anzeige

Der A07 ist ausgeschaltet und wird über die USB-Verbindung geladen:

LED	Farbe und Eigenschaft	Erklärung
LED 1 System	Grün	Akku voll geladen
	Rot	Akku wird geladen

LED	Farbe und Eigenschaft	Erklärung	
	Grün	Akku voll geladen	
	blinkend alle 3s	Aufzeichung auf SD-Karte	
LED 1 System	blinkend alle 1s	SD-Karte nicht eingelegt	
	Gelb	Akku 35% Restkapazität	
	Rot	Akku 5% Restkapazität	
	Blau	Akku wird geladen	
	aus	Funkmodem deaktiviert	
LED 2 CSM	Gelb	Initialisierung	
LED 2 GSWI	blinkend alle 1s	Einwahlvorgang	
	blinkend alle 3s	Datenübertragung aktiv	
	blinkend alle 0,5s	SIM Error	
	aus	Bluetooth deaktiviert	
IED 2 Plustooth	Blau	Initialisierung	
LED 5 Diuetootii	blinkend alle 1s	Bereit zum Koppeln	
	blinkend alle 3s	Datenübertragung aktiv	
	A07-MON - A07-DAT		
	aus	GNSS deaktiviert	
	Orange	Initialisierung	
	blinkend alle 1s	Noch kein SatFix	
	blinkend alle 3s	SatFix	
LED 4 GNSS	doppel blinken alle 3s	DGNSS Lösung	
	A07-RTK		
	aus	GNSS deaktiviert	
	Orange	Initialisierung	
	blinkend alle 1s	Standalone	
	blinkend alle 3s	RTK-Float	
	doppel blinken alle 3s	RTK-Fix	

Nach Erreichen der Betriebsbereitschaft:

6 Alberding Konfigurator

Für die Konfiguration des A07 steht für die Betriebssysteme Windows und Android ein Konfigurator zur Verfügung.

Die Konfiguration des *A07* kann über jede Verbindungsschnittstelle erfolgen. Die Konfigurationssoftware *Alberding Konfigurator* steht unter folgendem Link zum Download bereit und beinhaltet neben dem Konfigurationstool auch den erforderlichen USB-Treiber für Windows-Systeme:

https://www.alberding.eu/programs/A07_Konfigurator.exe

Laden Sie sich den Konfigurator herunter und führen Sie diesen aus. Folgen Sie zum Konfigurieren des *A07* den folgenden Anweisungen.

Auf dem Startbildschirm können die Sprache (deutsch und englisch) und die einzelnen Menüpunkte gewählt werden (vgl. Abb. 5). Oben rechts wird der Status der Bearbeitung und des angeschlossenen *A07* angezeigt.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Menüpunkte erklärt.

6.1 Verbindungsaufbau

Der Menüpunkt *Verbindung* ist für die zwei Betriebssysteme unterschiedlich aufgebaut. Sobald eine Verbindung besteht, werden die ausgegrauten Schaltflächen im Menü aktiv. Nach dem erfolgreichen Verbinden, werden oberhalb der Statusanzeige die *Gerätenummer* und die *Firmware-Version* des verbundenen Gerätes angezeigt.

ACHTUNG: Wenn die Bluetooth-Verbindung am *A07* deaktiviert wurde, schaltet sich Bluetooth ca. 2 Minuten nach dem Anschalten aus. Konfigurationen via Bluetooth können jedoch stets nach einem Neustart des *A07* geändert werden.

6.1.1 Windows

Der A07 kann im Betriebssystem Windows mit dem Konfigurator über die virtuelle serielle USB-Schnittstelle oder via Bluetooth verbunden werden. Im Kapitel 9 wird die Kopplung beider Methoden beschrieben. Ist die Kopplung erfolgreich, kann im Konfigurator unter *Portauswahl* im Dropdown-Menü die passende COM-Schnittstelle ausgewählt werden (vgl. Abb. 6). Da auch die Bluetooth Verbindung eine COM-Schnittstelle ist, wird darunter eine *Beschreibung:* angezeigt. Diese lautet für eine Verbindung über USB A07 Virtual Serial Port und für eine Verbindung via Bluetooth *Standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung*.

Anschließend muss auf die Schaltfläche *Verbinden* geklickt werden. Ist das Verbinden erfolgreich, wird als Status *Verbunden mit* ... angezeigt und die Schaltfläche *Verbinden* wechselt zu *Trennen* (vgl. Abb. 7).



Alberding-Konfigurator	-		×
Aberding Konfigurator v.2.1.31898 Menü			
Verbindung			
Portauswahl			
COM4		•	
Beschreibung: Serielles USB-Gerät			
Verbinden			

Abbildung 6: Menü - Verbindung - Windows (1)

Alberding-Konfigurator		- 🗆 X
<u>Alberding</u>		Gerätenummer: 1402A90022
Konfigurato	۲ _{v.2.1.31898}	Firmware-Version: 31553
Menü		Verbunden mit COM4
Start		
Verbindung		
Terminal		
Konfiguration		
Dateiübertragung		v
Informationsanzeige	-Gerät	
Kontakt		
	Irennen	

Abbildung 7: Menü - Verbindung - Windows (2)

Anschließend sind alle Menüpunkte aktiv.

6.1.2 Android

Ist Bluetooth nicht aktiviert, stellt die Anwendung nach dem Öffnen eine Berechtigungsanfrage zum Aktivieren von Bluetooth. Für das Verbinden des *A07* mit dem Konfigurator wird bei Android eine Bluetooth Verbindung benötigt. Der Berechtigung muss deshalb zugestimmt werden.

Im Menüpunkt *Verbindung* muss zunächst die Schaltfläche *Umgebung scannen* geklickt werden. Im Fenster darunter werden die gefundenen Geräte angezeigt. Wählen Sie zum Verbinden den *A07* aus und drücken Sie anschließend die Schaltfläche *Verbinden* (vgl. Abb. 8). Oben rechts wird der Status angezeigt. Ist das Verbinden erfolgreich, wechselt der Status *BT Suche beendet* zu *BT verbunden*. Die deaktivierten Menüfelder sind dann aktiv.

<u>Alberding</u> Konfigurator	v.2.0.0	
Menü		BT Suche beendet
Schnittstelle:		
	BT ausschalten	
	Umgebung scannen	
		A07-N-11-10158
		AU/-N-11-10186
	Verfügbare Geräte	
	Verbinden	

Abbildung 8: Menü - Verbindung - Android



6.2 Konfiguration A07-RTK

Bevor das Gerät konfiguriert werden kann, muss die aktuelle Konfiguration gelesen werden. Klicken Sie dafür die Schaltfläche *Lese Konfiguration* (vgl. Abb. 9).

Alberding-Konfigurator	- 🗆 X
<u>Alberding</u>	Gerätenummer: 1402A90022
Konfigurator _{v.2.1.31898}	Firmware-Version: 31553
Menü	Verbunden mit COM4
Lese Konfiguration	
Schreibe Konfiguration	
Gerät neustarten	
Gerätekonfiguration wird erst nach "Schreibe Konfiguration" und "Gerät neustarten" übernommen.	
zurüdk	weiter

Abbildung 9: Lese Konfiguration

WICHTIG: Sollte die Konfiguration nicht gelesen bzw. empfangen werden, gibt der Konfigurator eine Fehlermeldung im *Status* aus (*Konf. nicht empfangen. Bitte noch mal versuchen.*). Falls das erneute Klicken der Schaltfläche *Lese Konfiguration* nicht erfolgreich ist, sollte die Verbindung getrennt und anschließend wieder hergestellt werden.

Wurde die Konfiguration erfolgreich gelesen, öffnet das Programm automatisch das erste Fenster für die Einstellungen (vgl. Abb. 10). Aus dem DropDown-Menü wählt man das freigeschaltete *Profil* aus. Für erweiterte Einstellungen besteht die Möglichkeit, einen Freischaltcode einzugeben. Durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* unten rechts, werden die folgenden Einstellungsmasken geöffnet.





Abbildung 10: Auswahl - Profil, Freischaltcode

In der Maske *Gerätekonfiguration* können die *Datenrate* und die *Filtereinstellung* aus einem Drop-Down-Menü gewählt werden. Die Parameter der möglichen Filter werden in der Tabelle 3 beschrieben. In das letzte Feld muss der Elevationswinkel eingegeben werden (vgl. Abb. 11). Der Elevationswinkel ist der Winkel über der Horizontalebene und es werden nur die Werte der Satelliten zur Positionsbestimmung genutzt, die über dem eingestellten Elevationswinkel liegen. Bei Auslieferung ist der A07 mit einer *Elevation* von 10° vorkonfiguriert. Wird ein Winkel < 10° eingestellt, kann dies die Genauigkeit der Messergebnisse negativ beeinflussen.

Alberding-Konfigurator	- 🗆 X
Alberding Konfigurator v.2.1.31898 Menü	Gerätenummer: 1402A90022 Firmware-Version: 31553 Konfiguration empfangen
Gerätekonfiguration	
Die Ausgabe wird weitergeleitet an: Bluetooth, USB	
Datenrate 1 Hz Positionsfilter 0: portabel Elevationsmaske [°] 10	
zurück	weiter

Abbildung 11: Gerätekonfiguration

Mögliche Filtereinstellungen A07-RTK:

Stop and Go	Für Anwendungen mit geringer Beschleunigung (stationäre Messun-
-	gen). Max. Höhe: 12000 m
Fußgänger	Anwendungen mit geringer Beschleunigung und Geschwindigkeit.
	Max. Höhe: 9000 m, max. Geschwindigkeit: 30 m/s, max. vertikale
	Geschwindigkeit: 20 m/s.
Fahrzeug	Für Anwendungen, die der Dynamik eines PKWs entsprechen. Da-
	bei wird eine niedrige vertikale Beschleunigung angenommen. Max.
	Höhe: 6000 m, max. Geschwindigkeit: 84 m/s, max. vertikale Ge-
	schwindigkeit: 15 m/s.
Schiff	Empfohlen für Anwendungen auf See mit keiner vertikalen Ge-
	schwindigkeit. Max. Höhe: 500 m, max. Geschwindigkeit: 25 m/s,
	max. vertikale Geschwindigkeit: 5 m/s.
stationär (Base)	Für die Basiskonfiguration.

 Tabelle 3: Filtereinstellungen A07-RTK

In der Maske *Internetdienstanbieter* müssen die passenden Einstellungen des gewählten *Internetdienstanbieters* gesetzt werden. Eine SIM-Karte ist zwingend erforderlich, um Korrekturdaten (RTCM3) über das GSM-Modem zu empfangen.

Aus dem DropDown-Menü kann der *Internetdienstanbieter* oder die Option *eigene Konfigurati*on gewählt werden. Erfolgt die Wahl eines *Internetdienstanbieters*, muss der *PIN* der SIM-Karte eingegeben werden. Die Felder *APN* (Access Point Name), *Benutzer* und *Passwort* werden automatisch ausgefüllt. Bei einer eigenen Konfiguration müssen die Daten vom Nutzer in alle vier Felder eingegeben werden (vgl. Abb. 12).

Alberding-K	onfigurator	– 🗆 X
<u>Albe</u>	reling	Gerätenummer: 1402A90022
Konfi	gurator _{v.2.1.31898}	Firmware-Version: 31553
м	enü	Konfiguration empfangen
Internetdi	enstanbieter	
	eigene Konfiguration	-
SIM-PIN	1111	
APN	web.vodafone.de	
Benutzer	vf	
Passwort	vf	
	_	
zurück		weiter

Abbildung 12: Einstellungen Internetdienstanbieter

Die Maske *Einstellungen Server* öffnet sich durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* auf der Seite *Internetdienstanbieter*.



Für die Nutzung von Korrekturdaten müssen die Einstellungen für den Server getroffen werden. Dazu zählen die *Adresse* des Servers, der Name des *Mountpoints*, der *Nutzer* sowie das *Passwort* und der *Port*. Die dargestellten Einstellungen in der Abbildung 13 dienen als Verbindungstest.

I Alberding-Konfigurator —		
Alber Konfig	ding gurator _{v.2.1.31898}	Gerätenummer: 1402A90022 Firmware-Version: 31553 Konfiguration empfangen
Einstellunge	n Server	
Adresse	a07ntrip.gnssonline.eu	
Port	2101	
Mountpoint	DEMO_WILDAU_RTCM3	
Benutzer	test	
Passwort	demo	
zurück		weiter

Abbildung 13: Einstellungen Server

Anschließend gibt es noch die Maske *NMEA-Datenausgabe*. Hier können einzelne NMEA Datensätze aktiviert bzw. deaktiviert werden (vgl. Abb. 14).



Abbildung 14: Einstellungen NMEA-Datenausgabe

Folgend werden die Elemente der NMEA-Datensätze benannt. Wie in der Ausgabe werden die Elemente durch ein Komma getrennt.

GxRMC	empfohlene Mindestdaten	
GxGGA	Zeit und Position, zusammen mit GNSS-Informationen (Anzahl	
	der verwendeten Satelliten und der daraus resultierende HDOP-	
	Wert, Alter der Differenzdaten)	
GxGSA	aktive Satelliten, PRN-Nummern von maximal 12 Satelliten	
	(PDOP-, HDOP- und VDOP-Wert)	
GxGSV	sichtbare Satelliten, ein GSV-Datensatz kann nur Informationen	
	von vier Satelliten enthalten. Deshalb kann es bis zu drei solcher	
	Datensätze geben	
GxGST	Pseudorange Fehlerstatistik, Standardabweichung des Breiten-	
	gradfehlers, Standardabweichung des Längengradfehlers und	
	Standardabweichung des Höhenfehlers	
GxGBS	Satellitenfehlererkennung, geschätzter Fehler in der Breite, Länge	
	und Höhe	

GxGLL	Geographische Position - Breitengrad / Längengrad, Zeit der Po-	
	sitionsbestimmung, und Status	
GxVTG	Gutgemachte Wegstrecke (Der tatsächliche Weg eines Flugzeugs	
	über die Erdoberfläche oder seine grafische Darstellung.) und Ge-	
	schwindigkeit über Grund	
PALBMI	RTK Zusatzinformationen (Basisposition und Basislinienlänge)	
PALBST (immer an)	A07 Zusatzinformationen (Kapazität, Akkuspannung, Strom,	
	Akkutemperatur, Empfangsstärke, Modemtemperatur, Provider,	
	Netz, Modemstatus, NTRIP Status und SD-Karten Info)	
Kompatibilitätsmodus	stellt die Talker ID GNxxx auf GPxxx um	

Tabelle 4: Beschreibung der NMEA-Datensätze

Für das Übernehmen der Konfigrationen muss nach dem Konfigurieren die Schaltfläche *Schreibe Konfiguration* geklickt werden. Anschließend ist die Schaltfläche *Gerät neustarten* aktiv (vgl. Abb. 15). Erst nach dem Klicken dieser Schaltfläche ist die Konfiguration abgeschlossen.

Alberding-Konfigurator	- 🗆 X
<u>Alberding</u>	Gerätenummer: 1402A90022
Konfigurator v.2.1.31898	Firmware-Version: 31553
Menü	Konfiguration empfangen
Lese Konfiguration	
Schreibe Konfiguration	
Gerät neustarten	
Gerätekonfiguration wird erst nach "Schreibe Konfiguration" und "Gerät neustarten" übernommen.	
zurück	weiter

Abbildung 15: Konfiguration abschließen

ACHTUNG: Erst wenn der Status *Konfiguration erfolgreich. Getrennt* ausgegeben wurde, kann der Empfänger im Menü *Verbindung* erneut mit dem Konfigurator verbunden werden.

∕~

6.3 Konfiguration A07-MON

Bevor das Gerät konfiguriert werden kann, muss die aktuelle Konfiguration gelesen werden. Dafür muss die Schaltfläche *Lese Konfiguration* angeklickt werden (vgl. Abb. 16).

Alberding-Konfigurator	- 🗆 X
<u>Alberding</u>	Gerätenummer: 1402A90022
Konfigurator _{v.2.1.31898}	Firmware-Version: 31553
Menü	Verbunden mit COM4
Lese Konfiguration	
Schreibe Konfiguration	
Gerät neustarten	
Gerätekonfiguration wird erst nach "Schreibe Konfiguration"	
und "Gerät neustarten" übernommen.	
zuruck	weiter

Abbildung 16: Lese Konfiguration

WICHTIG: Sollte die Konfiguration nicht gelesen bzw. empfangen werden, gibt der Konfigurator eine Fehlermeldung im *Status* aus (*Konf. nicht empfangen. Bitte noch mal versuchen.*). Falls das erneute Klicken der Schaltfläche *Lese Konfiguration* nicht erfolgreich ist, sollte die Verbindung getrennt und anschließend wieder hergestellt werden.

Wurde die Konfiguration erfolgreich gelesen, öffnet das Programm automatisch das erste Fenster für die Einstellungen (vgl. Abb. 17). Aus dem DropDown-Menü wählen Sie das freigeschaltete *Profil* aus. Für erweiterte Einstellungen besteht die Möglichkeit, einen Freischaltcode einzugeben. Durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* unten rechts, werden die folgenden Einstellungsmasken geöffnet.





Abbildung 17: Auswahl - Profil, Freischaltcode

In der Maske *Gerätekonfiguration* besteht die Möglichkeit, die *externen GSM Antenne* zu de- bzw. aktivieren. Als *Sendeintervall* stehen in dem DropDown-Menü *15 Min, 30 Min* und *60 Min* zur Verfügung. Für die *Datenrate* kann *1 Hz, 5 Sek, 10 Sek* oder *15 Sek* ausgewählt werden (vgl. Abb. 18).

 \prec



Abbildung 18: Einstellungen A07 - A07-MON

In der Maske *Internetdienstanbieter* müssen die passenden Einstellungen des gewählten *Internetdienstanbieters* gesetzt werden. Eine SIM-Karte ist zwingend erforderlich, wenn Daten an einen Server versendet werden.

Aus dem DropDown-Menü kann der *Internetdienstanbieter* oder die Option *eigene Konfiguration* gewählt werden. Erfolgt die Wahl eines *Internetdienstanbieters* muss nur noch der *PIN* der SIM-Karte eingegeben werden. Die Felder *APN* (Access Point Name), *Benutzer* und *Passwort* werden automatisch ausgefüllt. Bei einer eigenen Konfiguration müssen die Daten vom Nutzer in alle vier Felder eingegeben werden (vgl. Abb. 19).



I Alberding-K	Alberding-Konfigurator – 🗆		
<u>Albe</u> Konfi	rcling igurator _{v.2.1.31898} enü	Gerätenumm Firmward Konfigura	er: 1402A90022 2-Version: 31553 tion empfangen
Internetd	enstanbieter		
SIM-PIN	eigene Konfiguration		•
APN	web.vodafone.de		
Benutzer	vf		
Passwort	vf		
zurück			weiter

Abbildung 19: Einstellungen SIM

Die Maske *Einstellungen Server* öffnet sich durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* auf der Seite *Internetdienstanbieter*.

Die Adresse des Servers und der Port, für das Hochladen von Messdaten des Empfängers A07-MON auf einen Server, sind in der Standardkonfiguration nicht veränderbar (vgl. Abb. 20). Diese Einstellung ist bei Auslieferung eines A07-MON vorkonfiguriert. Zum Verändern wird ein Freischaltcode benötigt.

Alberding Konfigurato	r _{v.2.1.31898}	Gerätenummer: 1402A Firmware-Version: : Konfiguration empfa
Einstellungen Server		
Adresse	a07upload.gnssonline.eu	
Port	8080	

Abbildung 20: Einstellungen Server - A07-MON

Für das Übernehmen der Konfigrationen muss nach dem Konfigurieren die Schaltfläche *Schreibe Konfiguration* geklickt werden. Anschließend ist die Schaltfläche *Gerät neustarten* aktiv (vgl. Abb. 21). Erst nach dem Klicken dieser Schaltfläche ist die Konfiguration abgeschlossen.

 \prec



Abbildung 21: Konfiguration abschließen

ACHTUNG: Erst wenn der Status *Konfiguration erfolgreich. Getrennt* ausgegeben wurde, kann der Empfänger im Menü *Verbindung* erneut mit dem Konfigurator verbunden werden.

6.4 Konfiguration A07-DAT

Bevor das Gerät konfiguriert werden kann, muss die aktuelle Konfiguration gelesen werden. Dafür muss die Schaltfläche *Lese Konfiguration* angeklickt werden (vgl. Abb. 22).

Alberding-Konfigurator	– 🗆 X		
<u>Alberding</u>	Gerätenummer: 1402A90022		
Konfigurator _{v.2.1.31898}	Firmware-Version: 31553		
Menü	Verbunden mit COM4		
Lese Konfiguration			
Schreibe Konfiguration			
Gerät neustarten			
Gerätekonfiguration wird erst nach "Schreibe Konfiguration" und "Gerät neustarten" übernommen.			
zurück	weiter		

Abbildung 22: Lese Konfiguration

WICHTIG: Sollte die Konfiguration nicht gelesen bzw. empfangen werden, gibt der Konfigurator eine Fehlermeldung im *Status* aus (*Konf. nicht empfangen. Bitte noch mal versuchen.*). Falls das erneute Klicken der Schaltfläche *Lese Konfiguration* nicht erfolgreich ist, sollte die Verbindung getrennt und anschließend wieder hergestellt werden.

Wurde die Konfiguration erfolgreich gelesen, öffnet das Programm automatisch das erste Fenster für die Einstellungen (vgl. Abb. 23). Aus dem DropDown-Menü wählt man das freigeschaltete *Profil* aus.

DAT: Standard (internes GPS) nutzt das interne GNSS um seine aktuelle Position an den Caster zu schicken. Hierzu ist zwingend eine GNSS-Antenne nötig.



DAT: Standard (externes GPS) nutzt die Position vom externen GNSS-Empfänger. Hierzu ist zwingend der GGA-String über die serielle Schnittstelle (RS232) nötig.

Für erweiterte Einstellungen besteht die Möglichkeit, einen Freischaltcode einzugeben. Durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* unten rechts werden die folgenden Einstellungsmasken geöffnet.



Abbildung 23: Auswahl - Profil, Freischaltcode

In der Maske *Gerätekonfiguration* kann die *externen GSM Antenne* de- bzw. aktiviert werden. Als *RS232 Baudrate* stehen in dem DropDown-Menü *9600 Baud*, *19200 Baud*, *38400 Baud*, *115200 Baud* und *230400 Baud* zur Verfügung (8-N-1) (vgl. Abb. 24).





Abbildung 24: Einstellungen A07 - A07-DAT

In der Maske *Internetdienstanbieter* müssen die passenden Einstellungen des gewählten *Internetdienstanbieters* gesetzt werden. Eine SIM-Karte ist zwingend erforderlich.

Aus dem DropDown-Menü kann der *Internetdienstanbieter* oder die Option *eigene Konfiguration* gewählt werden. Erfolgt die Wahl eines *Internetdienstanbieters* muss nur noch der *PIN* der SIM-Karte eingegeben werden. Die Felder *APN* (Access Point Name), *Benutzer* und *Passwort* werden automatisch ausgefüllt. Bei einer eigenen Konfiguration müssen die Daten vom Nutzer in alle vier Felder eingegeben werden (vgl. Abb. 25).





Alberding-K	onfigurator	-		×
<u>Albe</u> Konfi	rcling igurator _{v.2.1.31898} enu	Gerätenumn Firmwar Konfigura	ner: 1402A90 e-Version: 31 ation empfang	022 553 Jen
Internetd	enstanbieter			
	eigene Konfiguration		•	
SIM-PIN	1111			
APN	web.vodafone.de			
Benutzer	vf			
Passwort	vf			
zurück			weiter	

Abbildung 25: Einstellungen SIM

Die Maske *Einstellungen Server* öffnet sich durch das Klicken der Schaltfläche *Weiter* auf der Seite *Internetdienstanbieter*.

Für die Nutzung von Korrekturdaten müssen die Einstellungen für den Server getroffen werden. Dazu zählen die *Adresse* des Servers, der Name des *Mountpoints*, der *Nutzer* sowie das *Passwort* und der *Port*. Die dargestellten Einstellungen in der Abbildung 26 dienen als Verbindungstest.

I Alberding-Ko	nfigurator	– 🗆 X
Alber Konfig Mer	ding gurator _{v.2.1.31898}	Gerätenummer: 1402A90022 Firmware-Version: 31553 Konfiguration empfangen
Einstellunge	n Server	
Adresse	a07ntrip.gnssonline.eu	
Port	2101	
Mountpoint	DEMO_WILDAU_RTCM3	
Benutzer	test	
Passwort	demo	
zurück		weiter

Abbildung 26: Einstellungen Server - A07-DAT

Für das Übernehmen der Konfigrationen muss nach dem Konfigurieren die Schaltfläche *Schreibe Konfiguration* geklickt werden. Anschließend ist die Schaltfläche *Gerät neustarten* aktiv (vgl. Abb. 27). Erst nach dem Klicken dieser Schaltfläche ist die Konfiguration abgeschlossen.

 \prec


Abbildung 27: Konfiguration abschließen

ACHTUNG: Erst wenn der Status *Konfiguration erfolgreich. Getrennt* ausgegeben wurde, kann der Empfänger im Menü *Verbindung* erneut mit dem Konfigurator verbunden werden.

6.5 Terminal

Im Menü Terminal wird die NMEA-Ausgabe des A07 angezeigt (vgl. Abb. 28).



Abbildung 28: Menü - Terminal

 \prec

6.6 Dateiübertragung

Das Menü *Dateiübertragung* dient dem Herunterladen der Daten von der SD-Karte auf einen Rechner bzw. auf ein Tablet. Zusätzlich können in diesem Menü die Daten auf der SD-Karte entfernt werden.

Android-Geräte erfordern die Aktivierung einer App-Berechtigung, um Zugriff auf den gemeinsamen Speicher zu erhalten. (s. Kap. 6.6.1)

Wenn der Konfigurator die Daten der SD-Karte erkannt hat, zeigt er den Status *SD Karteninfo erhalten*, den Speicher der insgesamt zur Verfügung steht und den freien sowie belegten Speicher an (vgl. Abb. 29).

Alberding-Konfigurator	- 🗆 X
Alberding	Gerätenummer: 1402A10081
Konfigurator v.2.1.31898	Firmware-Version: 31317
Menü	SD Karteninfo erhalten
Heruntergeladene Dateien werden in:	
C:\Benutzer\ <benutzer>\Download\AlberdingGmbH</benutzer>	\A07\SN gespeichert
Insgesamt: 31.09GB Frei: 30.79GB Belegt: 1%	
	~
> 20170427	
> 20170428	
> 20170429	
> 20170430	
> 20170501	
> 20170502	
> 20170503	
> 20170504	
> 20170505	
> 20170506	
> 20170507	
> 20170508	
> 20170509	
	×
Herunterladen	Entfernen
0	%
0	%
Fortschritt insgesamt	

Abbildung 29: Menü - Dateiübertragung

ACHTUNG: Werden Dateien heruntergeladen oder kopiert währenddessen eine Aufzeichnung läuft, kann es bei der Datei, die aufgezeichnet wird, zu Datenlücken kommen.

Die heruntergeladenen Daten werden für die zwei Betriebssysteme unterschiedlich gespeichert:

Windows: C:\Benutzer\<Benutzer>\Download\AlberdingGmbH\A07\SN...

Android: /storage/emulated/legacy/Download/AlberdingGmbH/A07/SN...

Der letzte Ordner, der angelegt wird, setzt sich aus der Seriennummer des angeschlossenen Empfängers zusammen (SN...).

Für das *Herunterladen* und *Entfernen* können einzelne oder mehrere Dateien sowie komplette Ordner markiert werden. Anschließend muss die Schaltfläche *Herunterladen* oder *Entfernen* gedrückt werden. Der erste Ladebalken zeigt den Fortschritt des herunterladens oder entfernens an und der zweite den Fortschritt des gesamten Vorgangs (vgl. Abb. 30).

Alberding-Konfigurator	- 🗆 ×
Alberding	Gerätenummer: 1402A10081
Konfigurator v.2.1.31898	Firmware-Version: 31317
Menü	Datei erfolgreich heruntergeladen
Heruntergeladene Dateien werden in:	
C:\Benutzer\ <benutzer>\Download\AlberdingGmbH</benutzer>	I\A07\SN gespeichert
Insgesamt: 31.09GB Frei: 30.79GB Belegt: 1%	
	^
08-00-00.DAT	
09-00-00.DAT	
10-00-00.DAT	
11-00-00.DAT	
12-00-00.DAT	
13-00-00.DAT	
14-00-00.DAT	
15-00-00.DAT	
16-00-00.DAT	
17-00-00.DAT	
18-00-00.DAT	
19-00-00.DAT	
20-00-00.DAT	
	¥
Herunterladen	Entfernen
Kopieren von 06-00-00.DAT	
42	2%
28	8%
Fortschritt insgesamt	

Abbildung 30: Dateiübertragung - Herunterladen und Entfernen

Der Nutzer wird vor dem Entfernen der Dateien gefragt, ob die ausgewählten Dateien wirklich





gelöscht werden sollen. Durch das Drücken der Schaltfläche *Ja* wird der Vorgang fortgesetzt und mit dem Klicken der Schaltfläche *Nein* wird er abgebrochen (vgl. Abb. 31).



Abbildung 31: A07 Dateientfernung

6.6.1 Berechtigung Aktivierung in Android

Mit den folgenden Schritten finden Sie heraus, wie Sie die Speicherberechtigungen aktivieren können:

Schritt 1

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App *Einstellungen* und gehen Sie zu *Apps* und dann zu *AKonfigurator*. (vgl. Abb. 32):

	•
C Gerätewartung Alle Apps ▼	
Acis AGIS 21,07 MB	
Standard-Apps, App-Berec	
Sperrbildschirm Sperrbildschirmtyp, Uhrenstil	
Biometrische Daten AKonfigurator Gesichtserkennung, Finger 42,97 MB	

Abbildung 32: App-Berechtigungen in Android Geräte (1)

Schritt 2

Es öffnet sich das "Akonfigurator App-Info"-Fenster. Drücken Sie auf "Berechtigungen" (vgl. Abb. 33).

AKo Instal	nfigurator Iliert	
DI	EINSTALLIEREN	STOPP ERZWINGEN
VERWENDUNG -		
Mobile Date 317 KB/4,13 GE	enverbindung 3 seit 4. Dez. verwendet	
Akku Keine seit dem		
Speicher		
Speichei		
42,97 MB/16 G	B von Interner Speicher verw	rendet
42,97 MB/16 G Arbeitsspei 54 MB/1,5 GB ii	B von Interner Speicher verw cher n den letzten 3 Stunden durc	rendet hschnittlich verwendet
42,97 MB/16 G Arbeitsspei 54 MB/1,5 GB ii APP-EINSTELLUN	B von Interner Speicher verw cher n den letzten 3 Stunden durc	endet hschnittlich verwendet
Arbeitsspei 54 MB/1,5 GB i APP-EINSTELLUM Benachrich Zugelassen	B von Interner Speicher verw cher n den letzten 3 Stunden durc IGEN tigungen	rendet hschnittlich verwendet
42,97 MB/16 G Arbeitsspei 54 MB/1,5 GB i APP-EINSTELLUN Benachrich Zugelassen Berechtigur Speicher und St	B von Interner Speicher verw cher n den letzten 3 Stunden durc IGEN tigungen ngen andort	rendet hschnittlich verwendet
42,97 MB/16 G Arbeitsspei 54 MB/1,5 GB i APP-EINSTELLUM Benachrich Zugelassen Berechtigur Speicher und St Festlegen a Keine als Stand	B von Interner Speicher verw cher n den letzten 3 Stunden durc IGEN tigungen ngen andort Is Standard ard festgelegt.	endet hschnittlich verwendet

Abbildung 33: App-Berechtigungen in Android Geräte (2)

Es öffnet sich ein neues Fenster. Aktivieren Sie die Berechtigung "Speicher, (vgl. Abb. 34).



Abbildung 34: App-Berechtigungen in Android Geräte (3)



6.7 Informationsanzeige

Voraussetzung: Sie haben die GNSS-Antenne angeschlossen und die SIM-Karte und die SD-Karte eingesetzt.

Nutzen Sie das Menü *Informationsanzeige*, um den aktuellen Status der *A07* zu überwachen. Auf der Reiter *Info* sehen Sie den aktuellen Zustand der Batterie (Füllstand, Spannung, Strom und Temperatur), des Funkmoduls (Signalstärke, Temperatur, Provider, Status und Netzwerkstatus) und auf der SD-Karte belegten Speichers (vgl. Abb. 35).



Abbildung 35: Informationsanzeige

Wechseln Sie zur Reiter *Skyplot*, um die aktuelle Satellitenkonstellation an der entsprechenden Position darzustellen (vgl. Abb. 36).



Abbildung 36: Skyplot

6.8 Aufzeichnung (optional)

Das Menü Aufzeichnung ist, je nach Version und Einsatzmöglichkeiten des A07, im Konfigurator aktiv.

Um das Menü Aufzeichnung nutzen zu können, muss eine SD-Karte eingelgt sein. Ist das Menü aktiv und keine SD-Karte im A07 sind die Schaltflächen im Menü nicht anwählbar. Bevor Sie eine

SD-Karte einlegen, schalten Sie den *A07* aus. Schalten Sie ihn dann wieder an und verbinden ihn erneut mit dem Konfigurator.

Über die Schaltfläche *Aufzeichnung starten* kann eine Aufzeichnung begonnen werden (vgl. Abb. 37).

08:58 🖸			* { \$\overline{\pi}\$}\$	56%
Alberdi			Gerätenummer:1923A50	075
Konfigur	ator _{v.2.1.4933}	37	Firmware-Version: 47	'833
Menü				
Aufzeichnung				
Antennenhöhe	2.000		[m]	
Punktnummer	1001		automatische Namensgebung	
Kommentar				
	Einstellur	ngen ändern		
#Positionen:	1	Auf dem Gerät	mitteln und speichern	
gespeichert in: Dokumente/AlberdingGmbH/ AvgPoints_YYY-MM-DD/				
Aufzeichnungsd 1 = unendlich	lauer: 1			[s]
Aufzeichnung g Messzeit: 0 Sek Dateiname:	jestoppt. kunden			
	Aufzeichn	ung starten (SD-	Karte)	

Abbildung 37: Aufzeichnung

Die *Messzeit* wird hochgezählt. Auf der SD-Karte wird ein Ordner mit dem aktuellen Datum (JJJJMMTT) angelegt. Der Name der aufgezeichneten Datei setzt sich aus der aktuellen UTC-Zeit





zusammen (HH-MM-SS) (vgl. Abb. 38).

🛪 Alberding-Konfig	urator			_ D _X
Alberdir Konfigu	ng Irator _{v.2.1.41648}		Gerätenun Firmwai Aufzeichnu	nmer:1734A90204 re-Version: 36690 ng wird gestartet
				<u> </u>
Aufzeichnung				
Antennenhöhe Punktnummer Kommentar	0			00X.XXX [m]
		Einstellungen ändern		
Aufzeichnung Messzeit: 1 M Dateiname: /2	gestartet. inuten und 2 Sekunden 0190214/10-14-33.DAT			
		Aufzeichnung stoppen		

Abbildung 38: Anzeige der Aufzeichnung

Durch das Drücken der Schaltfläche Aufzeichnung stoppen wird die Aufzeichnung beendet.

ACHTUNG: Der Ordner und die Datei werden nur nach dem aktuellen Datum bzw. der aktuellen Zeit benannt, wenn eine Antenne angeschlossen ist. Andernfalls heißt der Ordner *19800403*.

ACHTUNG: Werden Dateien heruntergeladen oder kopiert währenddessen eine Aufzeichnung läuft, kann es bei der Datei, die aufgezeichnet wird, zu Datenlücken kommen.

7 Technische Daten A07

7.1 Technische Daten A07-MON und A07-DAT

Satellitensysteme

 \prec

GNSS Signale: GPS GLONASS SBAS-Support	L1 C/A Code und Trägersignal L1 C/A Code und Trägersignal WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN (mit SBAS-Rangfolge)
Wiederholrate:	15 s, 10 s, 5 s, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz und 10 Hz
Genauigkeit (RMS)	
Autonom:	H: <1,5 m, V: 2,0 m
Statisch ¹ :	H: 0,5 cm, V: 1,0 cm
Beschleunigung:	0,05 m/s
Zeit:	15 ns
Datenausgabe und Speicherung	
Datenspeicherung:	micro SD-Karte (max. 32GB)
Kommunikation	
Bluetooth 2.1 + EDR:	Klasse 2, range: ~30 m, SPP Protokoll, Apple iAP
Funk:	Quad band GSM/GPRS, Klasse 10,
	(850/900/1800/1900 MHz)
mini-USB:	USB v2.0, virtuelle serielle Schnittstelle
2	(115200 Baud, 8 N 1)
Seriell ² :	RS-232 Sub-DB9 (8 N 1)
Bluetooth 4.0 LE:	ready
Physikalische Eigenschaften	
Abmessung (LxBxH):	12.0 cm x 2.7 cm x 7.5 cm (4.72" x 1.06" x 2.95")

¹Abhängig von Basislinienlänge, Anzahl an sichtbaren Satelliten, Satellitengeometrie, Mehrwegeffekten und atmosphärischen Störungen

²Optional



Gewicht:	
Statusanzeigen (LEDs):	
Knöpfe:	

190g (0,42lb) mit internem Akku System, GSM, Bluetooth, GNSS Status Power-Knopf

Umweltverträglichkeit

Betriebstemperatur³: Rel. Luftfeuchtigkeit: Schutzklasse⁴: Gehäusematerial:

-20°C to +55°C (-4°F to +131°F) bis 80% **IP40** ABS Kunststoff (UL94 HB)

Eigenschaften der Elektrik

	5 UDC (mini UCD)
Externe Stromversorgung:	5 V DC (mini-USB)
Aufladbarer LiPo-Akku:	3.7 V, 1.25 Ah mit LED Status
Stromverbrauch ⁵ :	~1 W in Echtzeit-Datenausgabe
Betriebszeiten ⁶ :	MON - 5:00 h (15 s Datenaufzeichnung bei stündli-
	chem Upload)
Ladeleistung:	5 W
Ladezeit:	2 h mit LED Status
Sicherheitsschutz:	Kurzschluss
	Strombegrenzung
	Überspannung
	Tiefentladung
	Temperaturüberwachung
Konformität	
Safety/Health	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:
	2011+AC:2011+A2:2013, EN 62311:2008
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04
	EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
	EN 301 489-3 V1.6.1:2013-08
	EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11
	EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05
Radio	EN 300 328 V1.8.1:2012-06

EN 300 440-2 V1.4.1:2010-08 EN 300 511 V9.0.2:2003-03

Radio

³Interne Akkueigenschaften verschlechtern sich unter -20°C (-4°F)

⁴IP67 mit Zusatzgehäuse möglich

⁵Variiert mit der Temperatur und den eingestellten Datenraten

⁶AC-DC 5V USB Netzteil 1A



7.2 Technische Daten A07-RTK

Satellitensysteme	
GNSS Signale:	
GPS	L1 C/A Code und Trägersignal
GLONASS	L1 OF Code und Trägersignal
BeiDou	B1I Code und Trägersignal
Kanäle:	72
Wiederholrate:	RTK: bis zu 8 Hz ⁷
	Trägerphasendaten: bis zu 10 Hz
Genauigkeit (RMS)	
	2.5
Autonomous:	2.5 m
RIK ^o ² :	0.025 m + 1 ppm
Konvergenzzeit	
RTK ⁸ :	~2 min
Time to First Fix	
Kaltstart	26 s
Warmstart.	28
Zeit his zum Wiedererlangen:	1 s
Zen bis zum wiederenangen.	1.5
Datenausgabe und Speicherung	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Datenspeicherung:	micro SD-Karte ¹⁰
Datenausgang in Echtzeit:	NMEA 0183, UBX binary, RTCM Version 3.x
Dateneingang in Echtzeit:	RTCM Version 3.x

⁷Begrenzt bis 5 Hz für Multi-GNSS RTK

⁸Abhängig von Basislinienlänge, Anzahl an sichtbaren Satelliten, Satellitengeometrie, GNSS Antenne, Mehrwegeffekten und atmosphärischen Störungen

⁹ppm ist begrenzt für Basislinien bis zu 10km

¹⁰optional



Kommunikation

Bluetooth	2.1 -	+ EDR:	

Funk¹¹:

mini-USB: Seriell¹²: Klasse 2, Reichweite: ~30 m, SPP Protokoll, Apple iAP Quad band GSM/GPRS (850/900/1800/1900 MHz), Klasse 10 mit Unterstützung von Ntrip USB v2.0, virtuelle serielle Schnittstelle RS-232 Sub-DB9

Physikalische Eigenschaften

Abmessung (LxBxH):	12.0 cm x 7.5 cm x 2.7 cm (4.72" x 2.95" x 1.06")
Gewicht:	190g (0,42lb) mit internem Akku
Statusanzeigen (LEDs):	System, GSM, Bluetooth, GNSS Status
Knöpfe:	Power-Knopf
Antennenanschluss:	SMA female

Umweltverträglichkeit

Betriebstemperatur:	-20° C to $+55^{\circ}$ C (-4° F to $+131^{\circ}$ F)
Rel. Luftfeuchtigkeit:	bis 80%
Schutzklasse ¹³ :	IP40
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff (UL94 HB)

Eigenschaften der Elektrik

Externe Stromversorgung:
Aufladbarer LiPo-Akku:
Stromverbrauch ¹⁴ :
Betriebszeiten:

Ladeleistung: Ladezeit¹⁵: Sicherheitsschutz: 5 V DC (mini-USB) 3.7 V, 1.25 Ah mit LED Statusanzeige 1.3 W ~3:00 h bei 20°C (1 Hz NMEA-Datenausgabe mit RTCM3-Korrekturen) max. 5 W ~2 h mit LED Statusanzeige Kurzschluss Strombegrenzung Überspannung

¹¹Externe GSM Antenne, optional

¹²optional

¹³IP67 mit Zusatzgehäuse möglich

¹⁵AC-DC 5V USB Ladegerät 1A

¹⁴Variiert mit Temperatur und den eingestellten Datenraten

Tiefentladung Temperaturüberwachung

Produktvarianten

A07-RTK (Rover) A07-RTK (Base) A07-RTK (Robust IP 67)

Betriebszeit: ~14 h bei 20°C





Sowohl das Einhalten dieser Anleitung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Betrieb und Verwendung des *A07* können vom Hersteller nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Alberding GmbH keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus unsachgemäßem Betrieb, sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung, Änderungen bezüglich des Produkts, der technischen Daten oder der Betriebsanleitung vorzunehmen.



9 Anhang

9.1 USB-Treiberinstallation unter Windows 7

Voraussetzung: Sie haben sich bereits den "A07 Konfigurator" von unserer Homepage heruntergeladen und installiert. Der A07-Treiber befindet sich im Ordner "USB-Treiber" mit dem Namen " A07_Win.inf".

Schritt 1

Schalten Sie den *A07* an. Wenn der *A07* betriebsbereit ist, kann er per USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Es öffnet sich folgendes Fenster (vgl. Abb. 39):



Abbildung 39: Gerätetreibersoftware

Schritt 2

Im nächsten Schritt öffnen Sie den Geräte-Manager wie folgt: Drücken Sie den "Windows-Start-Knopf" und geben Sie in der Suchleiste "Geräte-Manager" ein (vgl. Abb. 40).

Systemsteuerung (1) ———	i la constru
🚔 <u>Geräte-Manager</u>		and a
Dokumente (54) —	Geräte-Manager Hardwareeinstellungen und Treibersoftware anz	eigen und aktualisieren.
geräte-manager	× Herunterfahren +	

Abbildung 40: Geräte-Manager

Im dritten Schritt wählen Sie mit der rechten Maustaste das USB-Gerät, mit dem kleinen Ausrufungszeichen, aus. Es öffnet sich folgendes Fenster (vgl. Abb. 41):

🚔 Geräte-Manager	
Datei Aktion Ansicht ?	
Date: Aktion Ansicht ?	
b. ↓ Scherhetsgeräte b. ↓ Speichercontroller b. ↓ Systemgeräte b. ↓ Tastaturen ↓ ↓ Systemgeräte b. ↓ De Controller	
p-₩ USB-Lontroiler	

Abbildung 41: USB-Gerät



Klicken Sie dann auf "Treibersoftware aktualisieren". Es öffnet sich folgendes Fenster (vgl. Abb. 42):



Abbildung 42: Treibersoftware aktualisieren

Um den A07-Gerätetreiber auszuwählen, klicken Sie auf: "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".

Schritt 5

Durch Drücken auf "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" öffnet sich folgendes Fenster (vgl. Abb. 43):





Abbildung 43: Gerätetreiber aus Liste

Wählen Sie "Alle Geräte anzeigen" aus und drücken Sie auf "Weiter"(vgl. Abb. 44).

		X
\bigcirc	Treibersoftware aktualisieren - VCOM	
	Wählen Sie den Gerätetyp aus der Liste aus. Gängige Hardwaretypen:	
	Alle Geräte anzeigen 61883-Geräteklasse Akkus Anschlüsse (COM & LPT) Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-, Video- und Gamecontroller Audio-kurden Budlaufwerke Ballaufwerke Billuetooth Virtual Devices Billuetooth-Funkgerät Computer	
	Weiter	bbrechen

Abbildung 44: Gerätetyp



Drücken Sie auf "Datenträger...". (vgl. Abb. 45).



Abbildung 45: Auswahl Treiber

Schritt 8

Wählen Sie das Verzeichnis "Downloads / A07_Konfigurator / USB-Treiber" aus und drücken Sie auf "OK"(vgl. Abb. 46)



Abbildung 46: Gerätetreiber

Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Weiter" (vgl. Abb. 47).



Abbildung 47: Trieberauswahl

Schritt 10

Die Warnung wird durch Klicken auf "Ja" bestätigt (vgl. Abb. 48).



Abbildung 48: Windows-Warnung

Das Windows-Sicherheitsfenster wird durch Klicken auf "Diese Treibersoftware trotzdem installieren" bestätigt (vgl. Abb. 49).





Abbildung 49: Windows-Sicherheit

Zur Kontrolle wird der Geräte-Manager gestartet (s.o.). Der A07-Gerätetreiber sollte wie folgt angezeigt werden (vgl. Abb. 50).

着 Geräte-Manager 📃 💷 💌
Datei Aktion Ansicht ?
🔺 🛁 Christoph-VAIO
⊳ - 🦢 Akkus
A IT Anschlüsse (COM & LPT)
- 1 A07 Virtual Serial Port (COM11)
🛄 🖤 Standardmäßgige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COM8)
ه. الله Audio-, Video- und Gamecontroller
⊳∰ Bildverarbeitungsgeräte
b - B iometrische Geräte
⊳§ Bluetooth-Funkgerät
⊳ - 📜 Computer
› - 6詞 Eingabegeräte (Human Interface Devices)
b - State Control - State C
▷ · · _ Laufwerke
⊳
b - Monitore
▶ - 👻 Netzwerkadapter
Prozessoren
b. W Sicherheitsgeräte
▷ - C = Speichercontroller
⊳-r∰ Systemgeräte
b - ⊂ Tastaturen
▷ - ♥ USB-Controller

Abbildung 50: Geräte-Manager

Als Zusatzinformation wird der verwendetet COM-Port angezeigt. Nachdem der USB-Treiber erfolgreich installiert wurde, kann das Konfigurationstool gestartet werden.





Der USB-Treiber für den *A07* ist digital nicht signiert. Unter Windows 8 tritt das Problem auf, dass die Installation digital unsignierter Treiber automatisch blockiert wird. Folgen Sie diesen Schritten, um die Funktion für das Installieren digital unsignierter Treiber unter Windows 8 zu aktivieren:

Schritt 1

Klicken Sie mit gedrückter SHIFT-Taste auf "Neu starten" (vgl. Abb. 51).



Abbildung 51: Neu starten

Schritt 2

Warten Sie bis folgendes Menü (vgl. Abb. 52) angezeigt wird und klicken Sie auf "Problembehandlung".



Abbildung 52: Problembehandlung

Klicken Sie auf "Erweiterte Optionen" (vgl. Abb. 53).



Abbildung 53: Erweiterte Optionen

Schritt 4

Klicken Sie auf "Starteinstellungen" (vgl. Abb. 54).



Abbildung 54: Starteinstellungen

Klicken Sie auf "Neu starten" (vgl. Abb. 55).



Abbildung 55: Neustart für Änderung

Schritt 6

Drücken Sie "7" oder "F7" (vgl. Abb. 56). Ihr PC startet sich mit der neuen Einstellung neu.



Abbildung 56: Starteinstellungen

Nun kann der USB-Treiber installiert werden (s. Kap. 9.3).

9.3 USB-Treiberinstallation unter Windows 8

Voraussetzung: Sie haben sich bereits den "A07 Konfigurator" von unserer Homepage heruntergeladen und installiert. Das Programm sowie die Treiber sind entpackt und befinden sich in dem Ordner "A07_Konfigurator".

Schritt 1

Schließen Sie den A07 mit einem USB-Kabel an Ihren PC an. Öffnen Sie Ihren "Geräte-Manager" (vgl. Abb. 57).



Abbildung 57: Geräte-Manager

Schritt 2

Machen Sie unter "Andere Geräte" einen Rechtsklick auf "USBSerial" und wählen Sie "Treibersoftware aktualisieren..." (vgl. Abb. 58).

	Geräte-Manager — 🗖	×
Datei Aktion Ansicht	2	
	11 段 登 機 昭	
A Aktrin		^
DSBSeria D ■ Audio-, Vide D ■ Audioeingăr D ■ Bildverarbeit	Treibersoftware aktualisieren Deaktivieren Deinstallieren	ł
▷ I Computer ▷ I Computer ▷ I Drucker ▷ I Druckwartes ▷ I Eingabegerä	Nach geänderter Hardware suchen Eigenschaften	
 ▷ Superior State ▷ Construction State	-Controller	~
Startet den Treibersoftware	update-Assistenten für das ausgewählte Gerät.	

Abbildung 58: Treibersoftware aktualisieren



Klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" (vgl. Abb. 59).



Abbildung 59: Treibersoftware suchen

Schritt 4

Klicken Sie auf "Aus eine Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen"(vgl. Abb. 60).

	X
📀 📱 Treibersoftware aktualisieren - Unbekanntes Gerät	
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen	
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:	
v Unterordner einbeziehen	
Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen Diese Liste enthält installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerät kompatibel sind und aus derselben Kategorie stammen.	
Weiter	en

Abbildung 60: Aus eine Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen



Wählen Sie "Anschlüsse (COM & LPT)" aus und drücken Sie auf "Weiter" (vgl. Abb. 61).



Abbildung 61: Anschlüsse (COM & LPT)

Schritt 6

Drücken Sie auf "Datenträger...". (vgl. Abb. 62).



Abbildung 62: Datenträger



Wählen Sie das Verzeichnis ("Downloads\A07_Konfigurator\USB-Treiber"), in dem sich der A07-Treiber befindet, aus und drücken Sie auf "OK" (vgl. Abb. 63).



Abbildung 63: Gerätetreiber

Schritt 8

Klicken Sie im folgenden Fenster auf "Weiter" (vgl. Abb. 64).



Abbildung 64: Trieberauswahl



Die Warnung wird durch Klicken auf "Ja" bestätigt (vgl. Abb. 65).



Abbildung 65: Windows-Warnung

Schritt 10

Das Windows-Sicherheitsfenster wird durch Klicken auf "Diese Treibersoftware trotzdem installieren" bestätigt (vgl. Abb. 66).



Abbildung 66: Windows-Sicherheit



Die Treibersoftware wurde erfolgreich installiert (vgl. Abb. 67). Als Zusatzinformation wird der verwendetet COM-Port angezeigt (im Beispiel ist es COM3). Das Konfigurationstool kann nun gestartet werden.



Abbildung 67: Treibersoftware erfolgreich aktualisiert

Im "Geräte-Manager" erscheint nun die USB-Schnittstelle unter "Anschlüsse" als "A07 Virtual Serial Port (COMx)" (vgl. Abb. 68).



Abbildung 68: Anschluss Virtual Serial Port

9.4 USB-Treiberinstallation unter Windows 10

Voraussetzung: Sie haben sich bereits den "A07 Konfigurator" von unserer Homepage heruntergeladen und installiert.

Schritt 1

Schalten Sie den *A07* an. Wenn der *A07* betriebsbereit ist, kann er per USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Die USB-Treiberinstalation unter Windows 10 erfolgt automatisch. Dafür muss der PC über eine Internetverbindung verfügen.

Es öffnet sich folgendes Benachrichtung (vgl. Abb. 69):



Abbildung 69: Einsatzbereite Geräte

Schritt 2

Zur Kontrolle wird der Geräte-Manager gestartet (s.o.). Der A07-Gerätetreiber sollte wie folgt angezeigt werden (vgl. Abb. 70).



Abbildung 70: Geräte-Manager

Als Zusatzinformation wird der verwendetet COM-Port angezeigt. Das Konfigurationstool kann nun gestartet werden.



9.5 Bluetooth-Kopplung unter Windows 7

Die folgenden Schritte beschreiben, wie der *A07* mit dem PC via Bluetooth gekoppelt wird. Dafür muss Bluetooth am PC aktiviert sein. Es sind keine weiteren Treiber notwendig.

Schritt 1

Im ersten Schritt wird der A07 angeschaltet. Ist der A07 betriebsbereit, drücken Sie auf den "Windows-Start-Knopf" und anschließend auf "Geräte und Drucker" (vgl. Abb. 71).



Abbildung 71: Geräte und Drucker


Es öffnet sich das "Geräte und Drucker"-Fenster. Um einen A07 hinzuzufügen, drücken Sie auf "Gerät hinzufügen" (vgl. Abb. 72).



Abbildung 72: Gerät hinzufügen

Schritt 3

Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier wird in der Bluetooth-Umgebung nach neuen Geräten gesucht. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wird der hinzuzufügende *A07* angezeigt, ist dieser auszuwählen und auf "Weiter" zu drücken (vgl. Abb. 73).



Abbildung 73: Geräte Auswahl



Im folgenden Fenster wird nach der Kopplungsoption gefragt. Diese ist beim A07 "Kopplungscode des Gerätes eingeben" (vgl. Abb. 74).



Abbildung 74: Kopplungsoption

Schritt 5

Nach dem Drücken auf "Weiter" erfolgt die Abfrage des Kopplungscodes. Der Kopplungscode lautet "0000" und wird mit "Weiter" bestätigt (vgl. Abb. 75).



Abbildung 75: Kopplungscode



Die Gerätetreibersoftware wird aus Windows installiert. In der Task-Leiste erscheint folgendes "Pop-Up" (vgl. Abb. 76).



Abbildung 76: Installieren von Gerätetreibersoftware

Es empfiehlt sich bei der Installation des Gerätetreibers im Pop-Up gleich auf den Link: "Installieren von Gerätetreibern" zu drücken. Im darauffolgenden, neuen Fenster sieht man den Installationsverlauf und nach Fertigstellung den "COM-Port" (vgl. Abb. 77).



Abbildung 77: Gerätetreiberinstallation

Für die Kommunikation mit dem A07 wird nur der niedrigere COM- Port verwendet. Im Beispiel ist es COM15. Der Blinkcode am A07 ändert sich erst, wenn eine aktive Verbindung aufgebaut wird. Der Kopplungsvorgang ist nur einmal pro Gerät nötig.





9.6 Firmware-Update unter Windows 7

Ist ein Firmware-Update notwendig, ist folgender Ablauf zu beachten.

Schritt 1

Der *A07* wird wie folgt in den Firmware-Update-Modus gesetzt: Den "Power-Knopf" mind. 35 Sekunden gedrückt halten, dabei leuchten nacheinander die LED's von links nach rechts auf. Wenn die GNSS-LED leuchtet, den "Power-Knopf" loslassen. Ist der *A07* im Firmware-Update-Modus, so leuchtet die System-LED blau. Anschließend wird der *A07* per USB-Kabel mit dem PC verbunden. Der *A07* wird als Speichermedium erkannt. Folgendes Fenster öffnet sich (vgl. Abb. 78).



Abbildung 78: Automatische Wiedergabe

Schritt 2

Mit dem Drücken auf "Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen" öffnet sich folgendes Fensters (vgl. Abb. 79).



Abbildung 79: Firmware-Ordner



Im nächsten Schritt wird die alte Firmware gelöscht. Dazu bitte die "firmware.bin" auswählen und mit "SHIFT + Entf" **unwiderruflich** löschen (vgl. Abb. 80).



Abbildung 80: Datei löschen

Schritt 4

Anschließend kann die neue Firmware-Datei in das A07-Verzeichnis kopiert werden. Nachdem der Kopiervorgang beendet ist, wird der A07 durch einmaliges Drücken des "Power-Knopfs" neu gestartet. Die USB-Verbindung kann getrennt werden.



9.7 Bluetooth-Kopplung unter Windows 10

Die folgenden Schritte beschreiben, wie der *A07* mit dem PC via Bluetooth gekoppelt wird. Dafür muss Bluetooth am PC aktiviert sein. Es sind keine weiteren Treiber notwendig.

Schritt 1

Im ersten Schritt wird der A07 angeschaltet. Ist der A07 betriebsbereit, drücken Sie auf den "Windows-Start-Knopf", danach auf "Einstellungen" und anschließend auf "Geräte".

Schritt 2

Es öffnet sich das "Geräte"-Fenster. Um einen A07 hinzuzufügen, drücken Sie auf "Bluetoothoder anderes Gerät hinzufügen" (vgl. Abb. 81).

Bluetooth- und andere Geräte



Abbildung 81: Gerät hinzufügen (1)

Es öffnet sich ein neues Fenster. Drücken Sie auf "Bluetooth", um einen A07 hinzuzufügen (vgl. Abb. 82).



Abbildung 82: Gerät hinzufügen (2)



Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier wird in der Bluetooth-Umgebung nach neuen Geräten gesucht. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wird der hinzuzufügende *A07* angezeigt, ist dieser auszuwählen (vgl. Abb. 83).



Abbildung 83: Geräte Auswahl



Im folgenden Fenster wird die Verbindung hergestellt, und erfolgt die Abfrage der PIN. Die PIN lautet "0000" und wird mit "Verbinden" bestätigt (vgl. Abb. 84).

unten ein Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen.			
Geben Sie die PIN für A07-N-11-90030 ein.			

Abbildung 84: PIN-Code

 \prec

Die Gerätetreibersoftware wird aus Windows installiert. Das Gerät ist einsatzbereit (vgl. Abb. 85). Das Konfigurationstool kann nun gestartet werden.



Abbildung 85: Verbundenes Gerät



9.8 Expertise



Abbildung 86: Expertise



Abbildung 5: Startbildschirm des Konfigurators

