

# Bedienungsanleitung A10-RTK

Erstellungsdatum: 24. Mai 2023 Revision: 1.1



Alberding GmbH

Ludwig-Witthöft-Str. 14 info@alberding.eu



D-15745 Wildau www.alberding.eu

## Bearbeitungshistorie

Version	Datum	Beschreibung der Änderungen
0.9	04.12.2018	Vorabversion
1.0	13.03.2023	Kapitel 4 und 9 hinzugefügt,
		Sicherheitshinweise aktualisiert
1.0	27.03.2023	Hinweis auf GNSS-Anschlüsse aktualisiert
1.1	24.05.2023	Kapitel 7.2.1 und 7.2.2 hinzugefügt,
		Kapitel 6.1 - Zugriff auf Webinterface ergänzt,
		Kapitel 8 - Bearbeitung von Dateien ergänzt

# Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Systemspezifikationen2.1Systemansatz A10-RTK2.2A10-RTK Sensor mit GNSS-Board und Embedded-PC2.3LED-Anzeigen2.4Pinbelegung der Schnittstelle Sub-D HD262.5Technische Spezifikationen A10-RTK	<b>5</b> 7 9 10 11
3	Inbetriebnahme	13
4	Septentrio Mosaic-X5 GNSS-Board         4.1       Kurzbeschreibung	<b>14</b> 14 14
5	Embedded-PC im A10-RTK Sensor	16
6	Verbindungen         6.1       Kabelverbindungen         6.2       Bluetooth-Verbindung	<b>19</b> 19 26
7	Konfiguration         7.1       Konfiguration ohne Linux-Board         7.2       Konfiguration mit Linux-Board         7.2.1       Einstellung einer statischen IP-Adresse         7.2.2       Ports	<b>27</b> 27 27 27 31
8	Datenverwaltung	31
9	SSRZ mit dem Alberding A10-RTK	33
10	Haftungsausschluss	37

 $\prec$ 

# 1 Sicherheitshinweise



Bei der Verwendung von elektronischen Geräten müssen stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu verringern.

- 1. Lesen Sie vor der Anwendung des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- 2. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
- 3. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 4. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregister, Öfen oder anderen Apparaturen (einschließlich Verstärker) die Wärme erzeugen.
- 5. Das Gerät nicht erhitzen oder in ein Feuer werfen.
- 6. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Kabel, Befestigungen und Zubehörteile.
- 7. Das nicht autorisierte Öffnen des Gehäuses des *A10-RTK* Sensors führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
- 8. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen.
- 9. Power over Ethernet (PoE) wird nicht unterstützt. Die Stromversorgung hat ausschließlich über die Power-Schnittstelle zu erfolgen.





# 2 Systemspezifikationen

## 2.1 Systemansatz A10-RTK

Die Alberding Telemetrie- und Positionierungssysteme *A07-RTK* und *A10-RTK* wurden für Aufgaben der präzisen Positionierung sowie der Erfassung und Übertragung von Daten konzipiert. Beide Sensoren vereinen zentimetergenaue GNSS RTK-Boards, Mobilfunkmodule und programmierbare Rechner in einem Gehäuse. Die Vorkonfiguration der Funktionsweise und des Datenflusses über die Konfigurator-APP ermöglicht einen autarken Betrieb der "intelligenten Sensoren" im Feld. In Verbindung mit den Cloud-Lösungen der Alberding GmbH können die mobilen Systeme für unterschiedliche Server-/Client-Anwendungen der Digitalisierung und Automatisierung angepasst werden.



Der Alberding *A10-RTK* Sensor ist eine Weiterentwicklung des Einstiegsmodells *A07-RTK*, der erfolgreich in unterschiedlichen Marktsegmenten (Agrar, Forst, Fahrzeugtracking, GIS, Vermessung, etc.) eingesetzt wird. Das Herzstück des Systems ist ein integrierter Prozessor mit der Alberding Datenmanagementsoftware, welche die Sensorkomponenten und den internen Datenfluss steuert. Die gewünschten Einstellungen werden an der Konfigurator-APP vorgenommen und an die Sensoren übertragen, so dass diese beim Hochfahren (Knopfdruck oder Stromzufuhr) automatisch mit der eingestellten Konfiguration arbeiten.



Im Vergleich zum *A07-RTK* wurde im *A10-RTK* Sensor ein LTE-Modem und ein skalierbares GNSS-Board integriert. Das LTE-Modem bietet gegenüber dem GPRS-Modem im A07-RTK eine höhere Datenrate und eine zukunftssichere Perspektive für die mobile Kommunikation mit dem Server.

Zusätzliche Flexibilität und Funktionalität erhält der *A10-RTK* Sensor durch die Integration eines Embedded-PC's mit Linux-Betriebssystem. Während der integrierte Cortex-Prozessor das Datenmanagement übernimmt, kann auf dem Linux-PC im Sensor eine Applikationssoftware laufen, so dass die Anbindung eines externen Rechners entfallen kann.

#### A10-RTK Systemmerkmale:

 $\prec$ 

- Verwendung skalierbarer GNSS-Hardware (von L1-RTK bis L1/L2-RTK + Heading)
- Integrierte Speicherung von RTK-Positionen und Rohdaten
- Server-/Client-Kommunikation (LTE-Modul)
- Integriertes Bluetooth-Modul
- Integrierter Cortex-Prozessor für das Datenmanagement
- Embedded-PC mit Linux-Betriebssystem (optional)
- Integration von Applikationssoftware
- Flexible Systemanpassung
- Automatisierter Datenfluss
- Autonomer Betrieb durch Vorkonfiguration

### $\prec$

### 2.2 A10-RTK Sensor mit GNSS-Board und Embedded-PC

In der aktuellen Version wird der Alberding *A10-RTK* Sensor mit einem Septentrio Mosaic-X5 GNSS-Board und einem Embedded-PC mit Linux-Betriebssystem geliefert. Die Performance der Positionierung hängt unter anderem von der Konfiguration des Septentrio Boards (vgl. Kap. 4), der verwendeten GNSS-Antenne und den Messbedingungen ab. Die Funktionsweise des Systems wird durch die Vorkonfiguration des Mikrocontrollers (Konfigurator-APP) und die Software auf dem Embedded-PC definiert.

Im Blockdiagramm (vgl. Abb. 1) des *A10-RTK* Sensors sind die wesentlichen Systemkomponenten und Verbindungen dargestellt. Die GNSS-Antenne wird über ein Antennenkabel mit TNCoder SMA-Stecker und die GSM-Antenne über einen SMA-Anschluss mit dem *A10-RTK* Sensor verbunden. Um den Einbau des Systems zu erleichtern, befinden sich die Verbindungen auf einer Seite des *A10-RTK* Sensors. Im Blockdiagramm wurden die Verbindungen zu den Antennen aus Darstellungsgründen auf die andere Seite gezeichnet.



Abbildung 1: Blockdiagramm A10-RTK mit Linux-Board

Da bei vielen Applikationen (z. B. Maschinenanwendung) eine externe Stromversorgung zur Verfügung steht, wurde beim *A10-RTK* auf die Integration eines Lithium-Polymer-Akkus verzichtet. Die Stromversorgung des Sensors (12-24V DC) erfolgt gemeinsam mit der kabelgebundenen Kommunikation über den 26-poligen Stecker des *A10-RTK*. An diesem Port stehen 1 Ethernet-Anschluss, 2 serielle RS232- und 1 USB-Schnittstellen sowie optional ein CAN-Port zur Verfügung.

Auf der Oberseite des *A10-RTK* Sensors befinden sich der An- und Ausschalter, die *Log*-Taste und die fünf Status-LEDs. Die *Log*-Taste ist momentan mit keiner Funktion belegt. An der Frontseite stehen Ihnen folgende Anschlüsse zur Verfügung: GNSS- und GSM-Antenne, sowie eine serielle Schnittstelle (Sub-D HD26) (vgl. Abb. 2). Die serielle Schnittstelle wird werkseitig mit 115200 Baud 8-N-1 konfiguriert.



Abbildung 2: Schematischer Aufbau des A10-RTK



### 2.3 LED-Anzeigen

Folgend werden die LED-Anzeigen vom A10-RTK erläutert (vgl. Abb. 3).



Abbildung 3: LED-Anzeige

#### Nach Erreichen der Betriebsbereitschaft:

LED	Farbe und Eigenschaft	Erklärung
I ED 1 System	Grün/Rot	
	blinkend	System läuft
	Aus	Funkmodem deaktiviert
	Gelb	Initialisierung
LED 2 GSM	blinkend alle 1s	Einwahlvorgang
	blinkend alle 3s	Datenübertragung aktiv
	blinkend alle 0,5s	SIM Error
	Aus	Bluetooth deaktiviert
IED 2 Plustooth	Blau	Initialisierung
LED 5 Directootii	blinkend alle 1s	Bereit zum Koppeln
	blinkend alle 3s	Datenübertragung aktiv
	Aus	GNSS deaktiviert
LED 4 GNSS	Orange	Initialisierung
	blinkend alle 1s	Standalone
	blinkend alle 3s	RTK-Float
	doppel blinken alle 3s	RTK-Fix
LED 5 Akku	1	Momentan nicht belegt

# 2.4 Pinbelegung der Schnittstelle Sub-D HD26



PIN	Beschreibung	Kommentar
1	reserviert	/
2	CAN L	wahlweise Linux-Board oder Mikrocon- troller (optional)
3	reserviert	1
4	reserviert	1
5	reserviert	1
6	GND	1
7	TX3 (RS232) zum GNSS-Board	Direktverbindung zum GNSS-Board
8	RX3 (RS232) zum GNSS-Board	Direktverbindung zum GNSS-Board
9	USB D+	Standardmäßig Linux-Board; Optional GNSS-Board
10	reserviert	1
11	CAN H	wahlweise Linux-Board oder Mikrocon-
		troller (optional)
12	TX2 (RS232)	Mikrocontroller (Datenverteilung konfi-
		gurierbar)
13	reserviert	1
14	reserviert	1
15	reserviert	1
16	Netzwerk (RJ45) RX-	Linux-Board / GNSS-Board
17	Netzwerk (RJ45) TX-	Linux-Board / GNSS-Board
18	USB D-	Standardmäßig Linux-Board; Optional
10	recerviert	/
20	GPIO	/ Mikrocontroller (optional)
20	$\frac{\mathbf{D}\mathbf{P}\mathbf{Y}}{\mathbf{P}\mathbf{S}^{2}\mathbf{Y}}$	Mikrocontroller (Datenverteilung konfi
21	KA2 (K3232)	gurierbar)
22	reserviert	
23	Power GND	/
24	Power IN DC	DC 12-24V
25	Netzwerk (RJ45) RX+	Linux-Board / GNSS-Board
26	Netzwerk (RJ45) TX+	Linux-Board / GNSS-Board

#### Abbildung 4: Pinbelegung der Schnittstelle Sub-D HD26

 $\prec$ 



#### **Datenfluss und Speicherung**

Datenspeicherung:	Integrierte Speicherkarte
Datenausgang kabellos:	Bluetooth, mobiles Internet
Dateneingang kabellos:	Bluetooth, mobiles Internet
Datenausgang kabelgebunden:	LAN, Seriell RS232, Seriell USB, PPS out
Dateneingang kabelgebunden:	LAN, Seriell RS232, Seriell USB, Event In

#### Kommunikation

Bluetooth 2.1 + EDR:	Klasse 2, Reichweite: ~5 m, SPP-Protokoll
Funk:	LTE (800/850/900/1800/2100/2600 MHz)
Data/Power:	Sub-D HD26

#### Physikalische Eigenschaften

Abmessung (LxBxH): Gewicht: Statusanzeigen (LEDs): Bedienelemente: Antennenanschluss: 13.0 cm x 15.3 cm x 3.3 cm (5.12" x 6.02" x 1.30") 656g (1,45lb) System, GSM, Bluetooth, GNSS-Status, Ladestatus Power, Log GNSS: TNC- oder SMA-Buchse GSM: SMA-Buchse

#### Umweltverträglichkeit

Betriebstemperatur: Rel. Luftfeuchtigkeit: Schutzklasse: Gehäusematerial: Konformität: -20°C to +55°C (-4°F to +131°F) bis 80% IP67 Metall (AlMgSi 0.5) pulverbeschichtet CE, RoHS und bleifrei



#### Elektrische Eigenschaften

Externe Stromversorgung:	12 - 24 V DC	
Stromverbrauch:	Konfigurationsabhängig, bis zu 5 W mit Linux-	
	Board und mobilen Internet (Datenstreaming)	
Sicherheitsschutz:	Kurzschluss	
	Strombegrenzung	
	Überspannung	
	Temperaturüberwachung	
Optionales Zubehör		
	Multiport-Adapter (LAN, RS232, Power)	
	Netzteil mit Netzkabel	
	Octopus Kabel (LAN, RS232-Buchse, RS232-	
	Stecker, PSS out, Event In, USB, Power)	
	Externe GNSS-Antenne	
	Externe GSM-Antenne	



# 3 Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme wird der *A10-RTK* Sensor extern mit Strom versorgt. Im Standardlieferumfang ist dazu ein Netzteil mit Netzkabel und der Multiportadapter enthalten (vgl. Abb. 5).

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Multiportadapter und stecken Sie diesen an die 26-polige Schnittstelle (Sub-D HD26) des *A10-RTK* (vgl. Abb. 2). Beim Anliegen der Stromversorgung blinken alle LED's auf. Der *A10-RTK* Sensor wird entweder durch das Drücken des An-/Ausschalters oder die Aktivierung der Auto-Power-On Funktion gestartet. Die blinkende System-LED signalisiert den Startvorgang, der nach ca. 30 Sekunden abgeschlossen ist.

Schließen Sie die GNSS-Antenne (TNC- oder SMA-Stecker) und die GSM-Antenne (SMA-Stecker) an den Sensor an (vgl. Abb. 2).

Achtung: Der *A10-RTK* führt während des Starts automatisch eine Pin-Abfrage der SIM-Karte durch. Vor der ersten Inbetriebnahme sind daher die verschiedenen Mobilfunkeinstellungen (SIM-Pin, Server, etc.) mit der Konfigurator-APP vorzunehmen.

Die eingestellte Konfiguration (Mobilfunkeinstellungen, Datenfluss) wird im *A10-RTK* gespeichert, so dass der Sensor bei der erneuten Inbetriebnahme automatisch mit diesen Einstellungen arbeitet. Durch das Drücken des An-/Ausschalters wird der *A10-RTK* ausgeschaltet.



Abbildung 5: A10-RTK mit Multiport-Adapter, Netzteil, GSM- und GNSS-Antenne (Standardlieferumfang)



# 4 Septentrio Mosaic-X5 GNSS-Board

### 4.1 Kurzbeschreibung

Das Septentrio Mosaic-X5 Board verfügt über 448 Empfangskanäle für die Verfolgung von bis zu 6 GNSS-Systemen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Navic) auf drei Frequenzen (L1, L2, L5). Der Ethernet-Port des Mosaic-X5 ist über die Ethernet-Schnittstelle des Linux-PC's im *A10-RTK* erreichbar. Die Inbetriebnahme und Konfiguration des GNSS-Boards erfolgt über das integrierte Web-Interface. In verschiedenen Videos beschreibt die Firma Septentrio auf ihrer Homepage die Nutzung des Web-Interfaces (Septentrio Mosaic-X5 Dokumentationen).

Die RTK-Korrekturdaten können dem Mosaic-X5 Board im *A10-RTK* kabelgebunden über die serielle Schnittstelle oder über Ethernet-Port bzw. kabellos über die mobile Internetverbindung (Ntrip) oder Bluetooth zugeführt werden. Diese Verbindungen werden auch für die Bereitstellung der präzisen Positionsdaten (NMEA-Format) genutzt.

#### **GNSS** Signale: GPS L1C/A, L1PY, L2C, L2P, L5 GLONASS L1CA, L2CA, L2P, L3 CDMA BeiDou B1I, B1C, B2a, B2I, B3 Galileo E1, E5a, E5b, E5 AltBoc **QZSS** L1C/A, L2C, L5 Navic L5 **SBAS** Egnos, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM (L1, L5) 448 Kanäle: Wiederholrate: RTK: bis zu 100 Hz Genauigkeit (RMS)<sup>1</sup> RTK horizontale Genauigkeit: 0.060 m + 0.5 ppmRTK vertikale Genauigkeit: 0.010 m + 1 ppm

7 s

### 4.2 Technische Spezifikationen

#### **Tracking skalierbar**

**RTK** Initialisierungszeit:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abhängig von Basislinienlänge (< 40 km), Anzahl an sichtbaren Satelliten, Satellitengeometrie, GNSS Antenne, Mehrwegeffekten und atmosphärischen Störungen

#### **Time to First Fix**

Kaltstart:	< 45 s
Warmstart:	< 20 s
Zeit bis zum Wiedererlangen:	1 s

#### E/A Schnittstelle

USB: E/A: LAN:	USB device (2.0, HS) 1 PPS out / Event In HTTP (web GUI), NTP Server, NtripCaster, Dynami- sches DNS
Serial:	2 UART
Datenfluss	
Datenausgang in Echtzeit:	NMEA-0183, RTCM-Version 3.x, RINEX-Version 3.x, SBF <sup>2</sup> , CMR v2.0
Dateneingang in Echtzeit:	RTCM-Version 3.x, CMR v2.0, CMR+, SBF

<sup>2</sup>SBF: Septentrio Binary Format

# 5 Embedded-PC im A10-RTK Sensor

Die Integration eines Embedded-PC's im *A10-RTK* Sensor ist die Voraussetzung für eine flexible Systemanpassung auf unterschiedliche Aufgaben der Digitalisierung und Automatisierung. Während der integrierte Mikroprozessor den Datenfluss im *A10-RTK* Sensor regelt, kann die Software auf dem Embedded-PC umfangreichere Berechnungen durchführen. Aktuell werden sowohl Softwarelösungen der Alberding GmbH (z. B. EuroRef, EuroNet) als auch Fremdsoftware (z. B. BNC vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, SSR2OSR-Konverter der Firma Geo++ GmbH) unterstützt.

#### Beispiele für Softwareapplikationen auf dem integrierten Embedded-PC:

- Autark operierende GNSS-Referenz- und Monitoringstation
  - Bereitstellung von RTK-Korrekturdaten und GNSS-Rohdaten
  - Überwachung von RTK-Diensten im Feld
- Erweiterte GNSS-Roverfunktionalität
  - Unterstützung von 2 unterschiedlichen IP-Adressbereichen für die RTK-Korrekturdaten und die GNSS-Positionsdaten (vgl. Abb. 6)
  - Umschalten zwischen 2 Korrekturdatenquellen (z. B. mobiles Internet und Datenfunk im 70cm Band)
- Integration von GNSS-Algorithmen
  - GNSS-Datenkonvertierung (SSR->OSR, DataConv)
  - GNSS-Positionierungsalgorithmen (BNC, RTKLib)
- Überwachung von Objekten, Bauwerken und Böschungen
  - Ingenieurtechnisches Geomonitoring
  - Geofencing, Überwachung von Maschinen
- Sensorfusion
  - Kombinierte Erfassung von GNSS- und externen Sensoren (EuroNet)
  - Kombinierte Auswertung von GNSS- und externen Sensordaten

- Projektdatenübertragung vom und zum Server
  - Übertragung von ingenieurtechnischen Projektdaten (digitales Geländemodell, Stationierungskoordinaten)
  - Übertragung von Bewirtschaftungsdaten (teilflächenspezifische Düngung)
- Telemetrie-Modul mit RTK
  - Auslesen und Übertragung der Daten von Land- und Baumaschinen
  - Kombination von Telemetrie und RTK



Abbildung 6: Unterstützung von 2 unterschiedlichen IP-Adressbereichen





Abbildung 7: Beispiel für eine Maschineninstallation

# 6 Verbindungen

### 6.1 Kabelverbindungen

#### Seriell:

Wenn in Ihrem PC keine serielle Schnittstelle verbaut ist, müssen Sie einen USB-RS232 Adapter verwenden. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der USB-RS232 Adapter mit ihrem Betriebssystem (z. B. Windows 10) kompatibel ist und, dass der Hersteller passende Treiber dafür anbietet.

Damit der USB-RS232 Adapter (PC) mit dem Multiport-Adapter (*A10-RTK*) verbunden werden kann, müssen ein Gender-Changer und ein Null-Modem Adapter verwendet werden.

Verbinden Sie alle Kabel und schließen Sie diese an den PC an. Den passenden COM-Anschluss finden Sie bei Windows-Betriebssystemen wie folgt:

Windows 7:

Systemsteuerung > Geräte-Manager > Anschlüsse (COM & LPT)

Windows 10:

*Einstellungen > Geräte > Geräte-Manager > Anschlüsse (COM & LPT)* 

#### **Ethernet:**

Es wird ein Ethernet-Kabel benötigt, das direkt mit dem Computer verbunden ist.

Die IP-Adresse des *A10-RTK* Sensors wird von der Alberding GmbH festgelegt und setzt sich aus der Seriennummer des *A10-RTK* zusammen:

#### **Beispiele:**

S/N A10-RTK	IP-Adresse (Alberding GmbH)
A10-50010	10.50.0.10
A10-50110	10.50.1.10
A10-50223	10.50.2.23

 Tabelle 3: IP-Adressenvergabe (Alberding GmbH)

Unabhängig davon müssen Sie eine zweite IP-Adresse im gleichen Subnetz vergeben. Dazu müssen die ersten drei Bereiche der IP-Adresse identisch sein.

#### **Beispiele:**

S/N A10-RTK	IP-Adresse (Alberding GmbH)	IP-Adresse (Kunde)
A10-50010	10.50.0.10	10.50.0.101
A10-50110	10.50.1.10	10.50.1.101
A10-50223	10.50.2.23	10.50.2.101

Tabelle 4: IP-Adressenvergabe (Alberding	g GmbH - Kunde)
--	-----------------

Diese Vergabe kann der Netzwerkadministrator vornehmen oder Sie befolgen folgende Schritte unter Linux:

- 1. Führen Sie das Programm Terminal oder Konsole aus.
- 2. sudo ip addr add <IP-Adresse (Kunde)>/24 dev eth0
- 3. Hinweis: Nach dem Ausführen des nächsten Befehls wird ein Passwort abgefragt. Dieses wird Ihnen von der Alberding GmbH zur Verfügung gestellt.
- 4. ssh euronav@10.50.X.XX (IP-Adresse (Alberding GmbH))

Diese Verbindung kann mit den folgenden Schritten unter **Windows 7** oder **Windows 10** hergestellt werden:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Netzwerksymbol und drücken Sie auf "Netzwerk- und Interneteinstellungen" (Windows 10), oder auf "Netzwerk- und Freigabecenter öffnen" (Windows 7) (vgl. Abb. 8 und 9).



Abbildung 8: Netzwerk- und Interneteinstellungen (Windows 10)





Abbildung 9: Netzwerk- und Freigabecenter öffnen (Windows 7)

2. Klicken Sie dann auf "Adapteroptionen ändern" (vgl. Abb. 10) in Windows 10 oder auf "Adaptereinstellungen ändern" (vgl. Abb. 11) in Windows 7.



Abbildung 10: Adapteroptionen ändern (Windows 10)





Abbildung 11: Adaptereinstellungen ändern (Windows 7)

3. Es öffnet sich folgendes Fenster (vgl. Abb. 12). Wählen Sie mit der rechten Maustaste die Ethernet-Verbindung aus und klicken Sie auf "Eigenschaften".



Abbildung 12: Ethernet-Verbindung



Eigenschaften von Ethernet 3  Netzwerk Verbindung herstellen über:	×
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter	
Konfigurieren Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:	
<ul> <li>Client für Microsoft-Netzwerke</li> <li>Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke</li> <li>QoS-Paketplaner</li> <li>Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)</li> <li>Microsoft-Multiplexorprotokoll für Netzwerkadapter</li> <li>Microsoft-LLDP-Treiber</li> <li>Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)</li> </ul>	~
Installieren Deinstallieren Eigenschaften Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emöglicht.	>
OK Abbrech	ien

4. Wählen Sie "Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)" aus und drücken Sie auf "Eigenschaften" (vgl. Abb. 13).

Abbildung 13: Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)

5. Das Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)" zeigt die aktuelle Konfiguration an. Bitte machen Sie einen Screenshot oder notieren Sie sich die in diesem Fenster enthaltenen Informationen. Diese benötigen Sie, um die Internetverbindung am Ende der Verbindung mit dem *A10-RTK* Sensor wiederherzustellen (vgl. Abb. 14).

Eigenschaf	ten von Internetprotokol	l, Version 4	(TCP/I	P∨4)	×
Allgemein	Alternative Konfiguration				
IP-Einste Netzwerk Netzwerk	lungen können automatisch diese Funktion unterstützt administrator, um die geeig	i zugewieser . Wenden Si neten IP-Eir	n werde e sich a istellung	en, wenn d andernfalls gen zu bez	as an den iehen.
● I <u>P</u> -A	dresse automatisch bezieh	en			
	ende IP- <u>A</u> dresse verwende	:			
IP-Adr	esse:				
Subne	tzmaske:		1.1		
<u>S</u> tanda	ardgateway:			1.0	
	-Serveradresse automatisc	h beziehen			
	ende DNS-Serveradressen	verwenden:			
Bevora	ugter DNS-Server:		1.1		
Alterna	ativer DNS-Server:				
Ein	s <u>t</u> ellungen beim Beenden üt	perprüfen			
				Erweite	ert
			OK	Al	obrechen

Abbildung 14: Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)



6. Geben Sie zum Angeben der IP-Adresse (Kunde) in die Felder IP-Adresse und Subnetzpräfixlänge (255.255.255.0) die Einstellungen für die IP-Adresse ein (vgl. Abb. 15).

Eigenschaften von Internetprotokoll, V	/ersion 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch zu Netzwerk diese Funktion unterstützt. M Netzwerkadministrator, um die geeigne	igewiesen werden, wenn das /enden Sie sich andernfalls an den ten IP-Einstellungen zu beziehen.
○ I <u>P</u> -Adresse automatisch beziehen	
Folgende IP-Adresse verwenden:	
IP-Adresse:	10 . 50 . 0 . 101
S <u>u</u> bnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	
ODNS-Serveradresse automatisch b	eziehen
Folgende DNS-Serveradressen ver	rwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden über	prüfen
	Erweitert
	OK Abbrechen

Abbildung 15: IP-Adresse

Durch Betätigen von "OK" wird die Verbindung zwischen dem *A10-RTK* und dem PC hergestellt.

7. Um die Internetverbindung Ihres Computers wiederherzustellen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 und ändern Sie die Informationen im Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)" wieder so, wie sie in Schritt 5 waren (vgl. Abb. 14).

Für den Zugriff auf das Webinterface des GNSS-Empfängers muss der Port 8080 verwendet werden. Geben Sie dafür in einen Browser die IP-Adresse und den Port wie folgt ein: 10.50.X.XX:8080.

Achtung: Stellen Sie die interne IP-Adresse des GNSS-Empfängers nicht über das Webinterface um. Der GNSS-Empfänger und das Linux-Board können dann nicht mehr miteinander kommunizieren. Führen Sie die IP-Adressen Einstellungen nur mit dem Kommandozeilenprogramm *nmcli* durch (siehe Kapitel 7.2.1).

## 6.2 Bluetooth-Verbindung

Sobald der *A10-RTK* betriebsbereit ist, wird der *A10-RTK* in der Bluetooth-Umgebung angezeigt. Koppeln Sie den *A10-RTK* mit Ihrem Gerät unter Verwendung der Pin "0000" (vgl. Bedienungsanleitung Konfigurator.pdf). Der *A10-RTK* installiert sich als serieller Anschluss (COM-Port, 115200, 8-N-1). Es werden keine weiteren Treiber benötigt.

Den passenden COM-Anschluss finden Sie bei Windows-Betriebssystemen wie folgt:

Windows 7:

Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen > A10 (Rechtsklick) > Eigenschaften > Dienste

Windows 10:

Start > Einstellungen > Geräte > Weitere Bluetooth-Optionen > COM-Anschlüsse (Reiter)> A10 # 'SPP'

Unterstützte Geräte:

- Geräte ab dem Bluetooth 2.0-Standard
- Apple-Systeme
- Android-Systeme



# 7 Konfiguration

### 7.1 Konfiguration ohne Linux-Board

Zum Konfigurieren des *A10-RTK* Sensors mit dem *Alberding Konfigurator* muss der *A10-RTK* über die serielle Schnittstelle oder über Bluetooth (vgl. Kap. 6.2) mit dem PC verbunden werden.

Die Konfigurationssoftware Alberding Konfigurator steht unter folgendem Link zum Download bereit und beinhaltet neben dem Konfigurationstool auch den erforderlichen USB-Treiber für Windows-Systeme:

https://www.alberding.eu/programs/A07\_Konfigurator.exe

### 7.2 Konfiguration mit Linux-Board

Um mit dem Linux-Board auf dem *A10-RTK* komunizieren zu können, muss der *A10-RTK* Sensor via Ethernet mit dem PC verbunden werden. Dann können Programme oder Skripte installiert werden.

Diese Vergabe kann der Netzwerkadministrator vornehmen oder Sie befolgen folgende Schritte unter **Windows**:

- 1. Mit der freien Software *PuTTY* kann jetzt eine Verbindung zum *A10-RTK* hergestellt werden: ssh euronav@10.50.X.XX (IP-Adresse (Alberding GmbH))
- 2. Hinweis: Für den Aufbau einer SSH-Verbindung wird ein Passwort angefordert. Dieses wird Ihnen von der Alberding GmbH zur Verfügung gestellt.

#### 7.2.1 Einstellung einer statischen IP-Adresse

Mit der freien Software PuTTY können Sie unter Windows eine statische IP-Adresse vergeben.

1. Öffnen Sie das Programm *PuTTY*. Geben Sie die IP-Adresse (vgl. Tabelle 3) ein und verbinden Sie den A10 via SSH.



2. Nach dem Verbinden öffnet sich das Terminal. Melden Sie sich hier mit dem Benutzer und dem Passwort an, welches Sie von der Alberding GmbH bekommen haben.



- 3. Mit dem Kommandozeilenprogramm **nmcli** kann eine statische IP-Adresse vergeben werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
  - a) Anzeigen der Verbindugnsprofile mit nmcli con show



- b) Editieren des Profils mit nmcli con edit nm\_eth0 oder nmcli con edit nm\_eth0\_fb
  - i. mit \_fb: feste IP-Adresse ohne DHCP
  - ii. ohne \_fb: feste IP-Adresse zusätzlich zu der DHCP-Adresse

🛃 10.50.1.46 -	PuTTY			-		$\times$
login as Keyboard Password: End of k	: root -interactive authentication prompts fr eyboard-interactive prompts from serve	om server:	3			~
Last login:	Tue May 23 07:38:18 2023 from 10.50.1	.101				
Have a lot	or run					
NAME nm eth0 fb	# nmc11 con snow UUID 87890595-0706-49e6-b9aa-f12ead667d9b	TYPE ethernet	DEVICE			
nm eth1	13c52827-b362-4c1f-bf97-ce1c11818f7b	ethernet	eth1			
nm eth0	1a7f20ed-0f84-3edd-b1dc-b5ab14d39de8	ethernet				
nm gsm	1efc2732-168c-41ce-9f01-6a76ff52f8d5	qsm				
A10-50146:~	# nmcli con edit nm eth0 fb		Ϋ́			
			1. A.		i ne	
===  nmcli	interactive connection editor  ===					
Editing exi	sting '802-3-ethernet' connection: 'nm	_eth0_fb'				
Type 'help' Type 'descr	or '?' for available commands. ibe [ <setting>.<prop>]' for detailed p</prop></setting>	roperty de	scripti	on.		
You may edi 1x, dcb, ip nmcli>	t the following settings: connection, v4, ipv6, tc, proxy	802-3-ethe	rnet (e	thern	net), (	302-

c) Setzen Sie die IP-Adress mit **set ipv4.addresses xxx.xxx.xxx/24** und überprüfen Sie die Einstellungen mit **print**.

Informieren Sie sich bei Ihrer IT-Leitung, ob eine Gateway Einstellung notwendig ist. Falls ja, führen Sie folgenden Befehl aus: **set ipv4.gateway xxx.xxx.xxx**.



d) Geben Sie anschließend zur Überprüfung **verify** ein und speichern Sie die Einstellungen mit **save**.

🛃 10.50.1.46 - PuTTY		-		×
ipv6.routes:				-
ipv6.route-metric:	-1			
ipv6.route-table:	0 (unspec)			
ipv6.ignore-auto-routes:	no			
ipv6.ignore-auto-dns:	no			
ipv6.never-default:	no			
ipv6.may-fail:	yes			
ipv6.ip6-privacy:	-1 (unknown)			
ipv6.addr-gen-mode:	stable-privacy			
ipv6.dhcp-send-hostname:	yes			
ipv6.dhcp-hostname:				
ipv6.token:				
proxy.method:	none		4 (MA (MA) (MA) (MA) (MA) (	
proxy.browser-only:	no			
proxy.pac-url:				
proxy.pac-script:				
nmcli> verify				
Verify connection: OK				
nmcli> save				
Connection 'nm eth0 fb' (8	7890595-0706-49e6-b9aa-f12ead667d9b)	successf	ully u	upda
ted.				
nmcli>				

e) Verlassen Sie das Programm nmcli mit quit.

Starten Sie anschließend den A10 neu, um die Änderungen zu übernehmen.

#### 7.2.2 Ports

Alle Ports von 2000-10000 sind für das GNSS-Board reserviert. Alle anderen Ports kann das Linux-Board nutzen.

# 8 Datenverwaltung

Um auf das Dateisystem des Embedded-PC Linux OS zugreifen zu können, muss der *A10-RTK* Sensor über Ethernet mit dem PC verbunden sein. Um Daten vom *A10-RTK* Sensor auf Ihren Computer zu übertragen, verwenden Sie WinSCP und führen Sie diese Schritte aus.

 Mit der freien Software WinSCP kann jetzt eine Verbindung zum A10-RTK hergestellt werden. Stellen Sie bei Übertragungsprotokoll SFTP ein. Bei dem Rechnernamen nutzen Sie die IP-Adresse 10.50.X.XX (IP-Adresse - Alberding GmbH) aus der Tabelle (siehe oben). Benutzername und Kennwort werden Ihnen von der Alberding GmbH zur Verfügung gestellt (vgl. Abb. 16).

🌆 Login					_		$\times$
New Site		ession jle protocol: SFTP tost name: 10.50.X.XX Jser name: euronav Save		Password:	Port	number: 22 ••  nced	
Tools 💌	Manage 💌		🔁 Login 🛛 🔻	Close		Help	

Abbildung 16: WinSCP Konfiguration



 Standardmäßig wird die Verbindung im Ordner "/home/euronav/" hergestellt. Um auf die Daten des Sersors zuzugreifen, gehen Sie zwei Ebenen nach oben, indem Sie auf "…" klicken (vgl. Abb. 17).

🌆 CA - euronav@10.50.0.2	9 - WinSCP				D X
Local Mark Files Comm	ands Session Options Remote	Help			
🕀 🔁 📚 Synchronize 🗌	🖬 🧈 🔝 🎲 🕼 Queue	- Transfer Settings Defai	an - 1 <i>6</i> 7 -		
auronav@10.50.0.29	New Session				
1 C: OS	🥶 🗑 1 🗢 - 🚸 - 100 1	n n 2 %	- 🚝 Euronav - 🚝 🔽 💷	💼 🛱 🏠 🧟 🗓 Find Files 🕯	201
Delead + Dr Fat +	W	w - 11EL IN 191	trill Constant + 102 Lit + M	D. Properties In New . (IFE ISI N	
A			Choms/eutonav/		
Name	Size Type	Changed	Name	Size Changed	Rights
Apps Dratting United Portuge Program Files Program Files (SR) (CR User) Windows CR User)	Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar Dateodrar	01,112019 075412 04,112019 075419 04,112019 075419 07,012019 05759 04,112019 05759 12,04,2019 015849 12,04,2019 015849 12,04,2019 055101 14,112018 1155401 14,112018 1155401 17,012019 085114	bin	G7.67.2917 201325	nue a A
			4		
B of 4,62 KB in 0 of 13		101	nidden 0 Bot 0 Bin Oof 1		10 hidd

Abbildung 17: WinSCP Verbindung

3. Navigieren Sie in WinSCP zum "/var/euronav/data/"-Verzeichnis des *A10-RTK* (vgl. Abb. 18).

🌆 data - euronav@10.50	0.29 - WinSCP						D X
Local Mark Files Com	mands Sessio	n Options Remot	a Help				
🕀 🗃 🍃 Synchronize		🛯 🔯 🎲 Queur	-   Transfer Settings Defa	an - 1 <i>6</i> 9 -			
📮 euronav@10.50.0.29	New Sess	ion					
C: 05	- 🖪 🗊 🖯	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n n 2 %	🚺 data 🛛 - 🚰 💟 🗠		🟠 君 🖹 Find Files	ę.
B Debad + Dr Bak	- X to	Properties   PR	w • (IFI = IV)	tolk Developed + 1021 East + 🗙	A D. Properties	8 New • 1171 1-1 19	
GI				(var/margnes//data/)			-
Name	526	Type	Changed	Name	Size	Changed	Rights
20190110		Batelordner	16.01 2019 16:25:26	12171		01 10 2018 21 23:02	DUNT-NT-Y
Anns		Dateiordiner	01 11 2018 07-04 12	2018-10-01T19 dat	242 KB	01 10 2018 21-00-00	DU-D-P
Dell		Dateiordner	04.11.2018.01-25:20	2018-10-01719 dat	228 KB	01 10 2018 21 23 31	041-55
Drivers		Datelordiner	01.11.2018 07.0410	2019-03-01713.dat	7.254 KB	01.03.2019 15:00:00	04-22
dratmp		Dateiordner	07.01.2019 09:17:09	2019-03-01T14.dat	8.011 KB	01.03.2019 16:00:00	DW-EE
Intel		Dateiordner	04.11.2018 00:09:15	2019-03-01T15.dat	5.423 KB	01.03.2019 16:42:12	FW-FF
PerfLoos		Dateiordner	12.04.2018 01:38:20	2019-05-04T07.dat	3.542 KB	04.03.2019 09:00:00	(W-EE
Program Files		Dateiordner	17.01.2019 09:01:14	2019-05-04T08.dat	7.918 KB	04.03.2019 10:00:00	W-1-1-
Program Files (x85)		Dateiordner	13.03.2010 11:58:43	2019-03-04T09.dat	7.429 KB	04.03.2019 11:00:00	FW-EE
Q.		Dateiordner	04.01.2010 15:01:01	2019-03-04T10.dat	7.578 KB	04.03.2019 12:00:00	fw-rr
Users		Dateiordner	14.11.2018 11:55:31	2019-03-04T11.dat	3.081 KB	04,03,2019 12:59:59	FW-EE
Windows		Dataiordner	13,03,2010 12:03:17	2019-03-04T12.dat	8,236 KB	04.03,2019 14:00:00	fw-EE
location 1 brt	5 KB	Testdokument	17.01.2010 08:51:14	2019-03-04T13.dat	8.160 KB	04.03.2019 15:00:00	TW+E-+E
				2019-03-04T14.dat	8.145 KB	04.03.2019 16:00:00	rw-tr
				2019-03-04T15.dat	6.255 KB	04.03.2019 16:47:58	PW-PP
				2019-03-06T15.dat	2.580 KB	06.03.2019 16:45:05	TW-T-+T
				2019-03-07T08.dat	6.978 KB	07.03.2019 10:00:00	FW-FF
				2019-03-07T09.dat	7.482 KB	07.03.2019 11:00:00	FW+F++F++
				2019-03-07T10.dat	7.715 KB	07.03.2019 12:00:00	rw-rr
				2019-03-07T11.dat	8.334 KB	07.03.2019 13:00:00	rw-rr
				2019-03-07T12.dat	8,248 KB	07.03.2019 14:00:00	rw-rr
				2019-03-07713.dat	8.241 KB	07.03.2019 15:00:00	rw-rr

Abbildung 18: WinSCP Daten-Verzeichnis

Jetzt können Sie die Daten vom A10-RTK Sensor und Ihrem Computer übertragen oder bearbeiten.

 $\prec$ 



Wechseln Sie zu dem Pfad "/etc/euronav/", um die euronet.cfg Datei zu bearbeiten.

Beachten Sie, dass je nach Betriebssystem (Linux, Windows, etc.) Zeilenumbrüche in unterschiedlichen Formaten abgespeichert werden können (CR, LF). Die Darstellung der Textdokumente kann entsprechend falsch sein. Neben einigen anderen Editoren erkennen die Programme TextPad und Notepad++ die unterschiedlichen Zeilenumbrüche automatisch.

# 9 SSRZ mit dem Alberding A10-RTK

Mit den folgenden Konfigurationen des GNSS-Boards, der EURONET-Software und dem PPP-RTK Format der Firma GEO++<sup>®</sup> (ssr2obs.cfg) wird auf dem Alberding *A10-RTK* ein Tool für das Umwandeln der SSRZ-Daten in RTCM3-RTK bereitgestellt.



Die dargestellten Kommandos und Eingaben müssen als Beispiel angesehen werden. Bitte passen Sie die Skripte für die eigenen Anforderungen an.

#### Konfiguration GNSS-Board (am Beispiel des Septentrio Mosaic)

```
COM1: 115200 8N1 - NMEA GGA+RMC 1 sec
IPS1: Port 8888 TCP (send only) - NMEA GGA+RMC 1 sec
IPS2: Port 1804 TCP (send only) - RTCMv3 1019, 1020, 1042, 1044, 1046
IPS3: Port 8889 TCP2Way (send and receive) - RTCMv3 input
```

#### Konfiguration der Software EURONET (euronet.cfg)

Hinweis: Die Zeilen beginnend mit einer # werden als Kommentare angesehen und werden nicht ausgeführt.

```
--logdir = /var/euronav/log
--stderr = filea:/var/euronav/log/euronet.err
--stdout = filea:/var/euronav/log/euronet.log
--keyfile = /etc/euronav/euronet.key
# Serieller Port I/O
--socket = serial:NMEA_SER/38400@/dev/ttyS4%NMEA
--markername NMEA SER
 # zum Testen
 --rawoutput = tcplist::1901
--endmarkername
# NMEA-Daten vom internen Mosaic
--socket = tcp:MOSAIC@10.14.75.2:8888%NMEA
--markername MOSAIC
 # zum Testen
 --rawoutput = tcplist::1902
 # NMEA zum SSR
 --rawoutput = tcplist:127.0.0.1:22002
 # zur seriellen Schnittstelle zum Test
 #--rawoutput = socket:NMEA_SER
--endmarkername
# RTCM3 Ephemeris vom Mosaic
--socket = tcp:INPUT_RAW_EPH@10.14.75.2:1802%RTCM3
--rtcmmarker OUTPUT_RTCM3
--markername OUTPUT_RTCM3
 # zum Testen
 --rtcmoutput = tcplist::1903
 # Ephemeriden für SSR2OBS
 --rtcmoutput = tcplist::22001
 --rtcmtype = 1019(10), 1020(10), 1042(10), 1044(10), 1046(10)
--endmarkername
--socket = tcp:SSROBS@127.0.0.1:22003%RTCM3
```

34

```
--markername SSROBS
 # zum Testen
 --rtcmdirect = tcplist::1905
 # Korrekturdaten für Mosaic
 --rtcmdirect = tcp:10.14.75.2:8889
 --rtcmdirect = socket:NMEA_SER
--endmarkername
--socket = tcp:INPUT_SSR@192.168.200.10:1580%RTCM3
#--socket = ntrip:INPUT_SSR/user:password@ntrip.gnssonline.eu%RTCM3
--markername = INPUT_SSR
 # zum Testen
 --rtcmdirect = tcplist::1904
 # to ssr2obs
 --rtcmdirect = tcplist::22000
 # to serial port
 #--rtcmdirect = socket:NMEA_SER
--endmarkername
```

#### Konfigurationsdatei ssr2obs.cfg

Hinweis: Die Zeilen beginnend mit einer # werden als Kommentare angesehen und werden nicht ausgeführt.

```
# config file for /usr/lib/systemd/system/ssr2obs.service
# Check ssr2obs -? for more information
# for debug
# ssr2obs -z=127.0.0.1:22000 -eph=127.0.0.1:22001 -i=127.0.0.1:22002
 -oss=22003 +syst -rupd=-1.0 -rdist=100 -glo=SEP0 -rtcmmsm -ri=1.0
 -ro=0.8 -re=1.0 -datumdef=/etc/euronav/etrfitrf.dat -ssrdatum=ITRF14
 -refdatum=ETRF_R2016 -debug=5121 &2>&1 |less
# SSRZ input stream
# activate SSRZ mode and connect to SSRZ server address [tcp_addr:port]
SSR_INPUT="-z=127.0.0.1:22000"
# Ephemeris input
# read ephemerides messages from server address [tcp_addr:port]
EPHEM_INPUT="-eph=127.0.0.1:22001"
# Position and time from Rover
# -i=address - rover pos and time from GGA+ZDA input
IPS_IO="-i=127.0.0.1:22002 -oss=22003"
```

 $\prec$ 

```
# System time
# assume system time beeing correct to a few minutes (then NMEA ZDA not
required)
USE_SYSTEM_TIME="+syst"
# Virtual reference options
# -rupd - update virtual reference position (1.0 default value)
           -1, the first GGa position is used
#
# -alo
         - introduce GLONASS observation biases for GLONASS
           UBX or SEPO, see -glo=?
#
# -rdist - distance of virtual reference from user position [100m]
VREF_OPTS="-rupd=-1.0 -rdist=100 -glo=SEP0"
# RTCM MSM
# enable RTCM MSM output (with SSRZ input only)
RTCM_OPTS="-rtcmmsm"
# Offsets
# -ri[=]x.x - output interval [1.0]
# -ro[=]x.x - output offset to last GGA [0.8]
#
              was set to 0.2 from geo++ this
#
              produced a data delay of -0.6 sec,
#
              it is unusable for Javad Triumph from DLR
# -re[=]x
          - output epoch offset to last GGA [1.0]
RATE_OPTS="-ri=1.0 -ro=0.8 -re=1.0"
# Transformation from ITRF08 (PPP) to ETRF_D (SAPOS)
# -datumdef=FNAME - datum trafo defined in file FNAME
# -ssrdatum=NAME - assume SSR is in datum NAME
# -refdatum=NAME - datum for DGP/RTCM output
# GEO_DATUM_OPTS="-datumdef=/etc/euronav/etrfitrf.dat -ssrdatum=ITRF14
  -refdatum=ETRS89"
GEO_DATUM_OPTS="-datumdef=/etc/euronav/etrfitrf.dat -ssrdatum=ITRF14
  -refdatum=ETRF R2016"
# GEO_DATUM_OPTS=""
# debug options
DEBUG_OPTS=""
# DEBUG_OPTS="-debug=5121"
```

# 10 Haftungsausschluss

Die Alberding GmbH hat mit dem *A10-RTK* Sensor ein innovatives System für vielfältige Anwendungen der präzisen Positionierung entwickelt. Der *A10-RTK* Sensor vereint Komponenten unterschiedlicher Hersteller in einem Gehäuse. Die Sensoren wurden seitens der Alberding GmbH auf deren Eignung überprüft. Es bleibt jedoch ein Restrisiko, dass entweder einzelne Komponenten oder das System in der Zusammensetzung nicht korrekt arbeitet.

Die Alberding GmbH übernimmt weder die Haftung noch die Verantwortung für direkte und indirekte Kosten, die durch die Verwendung der Alberding Telemetrie- und Positionierungssysteme *A07-RTK* und *A10-RTK* entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung, Änderungen bezüglich des Produkts, der technischen Daten oder der Bedienungsanleitung vorzunehmen.

